
PART MANUAL

SKID STEER LOADER V57C(VJ57C)

1-201903 / FINAL VERSION


Bawoo Company Corp

2. Hub Ass'y (차축 부)




2. Hub Ass'y (차축 부)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Axle (차축)	V57-0201	4	
2	Retainer (리테이너)	V57-0202	4	
3	Bearing (베어링)	V57-0203	4	
4	Bushing (부시)	V57-0204	4	
5	Front chain gear (앞쪽 체인 기어)	V57-0205	2	
6	Chain (체인)	V57-0206	2	
7	Bushing (부시)	V57-0207	4	
8	Bearing (베어링)	V57-0208	4	
9	Snap ring (스냅링)	V57-0209	4	
10	Washer (와셔)	V57-0210	4	
11	Bolt (볼트)	V57-0211	4	
12	Rubber cap (고무 마개)	V57-0212	4	
13	Wheel bolt (휠 볼트)	V57-0213	24	
14	Rear chain gear (뒤쪽 체인 기어)	V57-0214	2	
15	Chain (체인)	V57-0215	2	

3. Motor shaft (모터 축)




3. Motor shaft (모터 축)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Bushing (부시)	V57-0301	2	
2	Chain gear (체인 기어)	V57-0302	2	
3	Bushing (부시)	V57-0303	2	
4	O-ring (오 링)	V57-0304	2	
5	Motor (모터)	V57-0305	2	
6	Snap ring (스냅링)	V57-0306	2	
7	Bolt (볼트)	V57-0307	8	
8	Gasket for service window (정비창 가스켓)	V57-0308	2	
9	Service window (정비창)	V57-0309	2	
10	Nut (너트)	V57-0310	10	

4. Lift arm (주붐)


C 부본 상세도
B 부본 상세도
A 부본 상세도
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
A
B
C


4. Lift arm (주붐)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Lift arm ass'y (주붐 조합)	V57-0401	1	
2	Pad ass'y (패드 조합)	V57-0402	1	
3	Link (링크)	V57-0403	2	
4	Link for lift arm (주붐 링크)	V57-0404	2	
5	Pin for link (링크 핀)	V57-0405	4	
6	Bracket for fixing pin (핀 고정 브라켓)	V57-0406	14	
7	Washer (와셔)	V57-0407	26	
8	Spring washer (스프링와셔)	V57-0408	40	
9	Bolt (볼트)	V57-0409	40	
10	Square bolt (사각 볼트)	V57-0410	18	
11	Nut (너트)	V57-0411	36	
12	Pin for link (링크 핀)	V57-0412	2	
13	Pin for lift cylinder (rod) (주붐 실린더 핀(로드))	V57-0413	4	
14	Pin for lift cylinder (horning pipe) (주붐 실린더 고정핀(호닝관))	V57-0414	2	
15	Pin for tilt cylinder (horning pipe) (버켓 실린더 핀(호닝관))	V57-0415	2	
16	Brakcet for fixing pin (핀 고정 브라켓)	V57-0416	4	
17	Cover (커버)	V57-0417	2	
18	Pin for tilt cylinder (rod) (버켓 실린더 핀(로드))	V57-0418	2	
19	Pin for pad (패드 핀)	V57-0419	2	
20	Washer (와셔)	V57-0420	4	
21	Lift cylinder RH (오른쪽 주붐 실린더)	V57-0421C	1	
22	Lift cylinder LH (왼쪽 주붐 실린더)	V57-0422C	1	
23	Tilt cylinder RH (오른쪽 버켓 실린더)	V57-0423	1	
24	Tilt cylinder LH (왼쪽 버켓 실린더)	V57-0424	1	
25	Lift arm support device (주붐 지지대)	V57-0425	1	


4. Lift arm (주붐)


C 부본 상세도
B 부본 상세도
A 부본 상세도
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
A
B
C

4. Lift arm (주붐) (cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
26	Knob bolt (노브 볼트)	V57-0426	2	
27	Fixed Pin (고정 핀)	V57-0427	1	
28	Snap pin (스냅핀)	V57-0428	1	
29	DU Bushing (DU 부시)	V57-0429	16	
30	Grease nipple (그리스 니쁠)	V57-0430	10	
31	DU Bushing (DU 부시)	V57-0431	4	
32	Bucket ass'y (버켓 조합)	V57-0432	1	

5. Quick tach pad (퀵 태치 패드)






A 부분 상세도


5. Quick tach pad (퀵 태치 패드)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Handle LH (손잡이 왼쪽)	V57-0501	1	
2	Belleville washer (접시 스프링 와셔)	V57-0502	2	
3	Washer (와셔)	V57-0503	2	
4	Spring washer (스프링 와셔)	V57-0504	2	
5	Bolt (볼트)	V57-0505	2	
6	Coupling box (연결함)	V57-0506	2	
7	Fixed pin (고정 핀)	V57-0507	2	
8	Washer (와셔)	V57-0508	4	
9	Snap pin (스냅 핀)	V57-0509	2	
10	Nut (너트)	V57-0510	2	
11	Spring (스프링)	V57-0511	2	
12	Coupling box (연결함)	V57-0512	2	
13	Bolt (볼트)	V57-0513	2	
14	Fixed pin (고정 핀)	V57-0514	2	
15	Pin (잠금 핀)	V57-0515	2	
16	Handle RH (손잡이 오른쪽)	V57-0516	1	
17	Grease nipple (그리스 니쁠)	V57-0517	2	

6. Bucket (버켓)




6. Bucket (버켓)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Bucket (버켓)	V57-0601	1	
2	Blade (버켓 날)	V57-0602	1	
2-1	Blade (버켓 날)	V57-0603	1	
3	Nut (너트)	V57-0604	12	
4	Spring washer (스프링 와셔)	V57-0605	12	
5	Squre bolt (사각 볼트)	V57-0606	12	
6	Tooth (투스)	V57-0607	9	
7	Bolt (볼트)	V57-0608	18	
8	Nut (너트)	V57-0609	18	

7. Lift cylinder (주붐 실린더)




7. Lift cylinder (주붐 실린더)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Rod (로드)	V57-0701C	1	
2	Honing pipe (호닝 관)	V57-0702C	1	
3	Rod cover (로드커버)	V57-0703C	1	
4	Dust seal (더스트 씰)	V57-0704C	1	
5	Rod seal (로드 씰)	V57-0705C	1	
6	Backup ring(백업링)	V57-0706C	1	
7	O-ring (오 링)	V57-0707C	1	
8	DU Bushing (DU 부시)	V57-0708C	1	
9	O-ring (오 링)	V57-0709C	1	
10	Backup ring(백업링)	V57-0710C	1	
11	Piston (피스톤)	V57-0711C	1	
12	O-ring (오 링)	V57-0712C	1	
13	Piston seal (피스톤 씰)	V57-0713C	2	
14	Backup ring(백업링)	V57-0714C	2	
15	Wear ring (웨어 링)	V57-0715C	1	
16	O-ring (오 링)	V57-0716C	1	
17	Nut (너트)	V57-0717C	1	
18	DU bearing (DU 베어링)	V57-0718C	4	
19	Grease nipple (그리스 니쁠)	V57-0719C	2	

8. Tilt cylinder (버켓 실린더)




8. Tilt cylinder (버켓 실린더)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Rod (로드)	V57-0801	1	
2	Honing pipe (호닝 관)	V57-0802	1	
3	Rod cover (로드커버)	V57-0803	1	
4	Dust seal (더스트 씰)	V57-0804	1	
5	Rod seal (로드 씰)	V57-0805	1	
6	Backup ring(백업링)	V57-0806	1	
7	O-ring (오 링)	V57-0807	1	
8	DU Bushing (DU 부시)	V57-0808	1	
9	O-ring (오 링)	V57-0809	1	
10	Backup ring(백업링)	V57-0810	1	
11	Piston (피스톤)	V57-0811	1	
12	O-ring (오 링)	V57-0812	1	
13	Piston seal (피스톤 씰)	V57-0813	2	
14	Backup ring(백업링)	V57-0814	2	
15	Wear ring (웨어 링)	V57-0815	1	
16	O-ring (오 링)	V57-0816	1	
17	Nut (너트)	V57-0817	1	
18	DU bearing (DU 베어링)	V57-0818	4	
19	Grease nipple (그리스 니쁠)	V57-0819	2	

9. Side cover (사이드 커버)




9. Side cover (사이드 커버)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Side cover RH (사이드 커버 오른쪽)	V57-0901	1	
2	Side cover LH (사이드 커버 왼쪽)	V57-0902	2	
3	Bolt (볼트)	V57-0903	4	
4	Washer (와셔)	V57-0904	4	
5	Washer (와셔)	V57-0905	4	
6	Nut (너트)	V57-0906	4	
7	Fixed bar for mirror (미러 고정봉) 좌	V57-0907	1	
8	Fixed bar for mirror (미러 고정봉) 우	V57-0908	1	
9	Mirror (사각거울)	V57-0909	2	
10	Nut (너트)	V57-0910	2	

10. Cover (커버)


10
36
19
37
18
17
35
25
3-1
3-2
3
1-1
20
33
18-1
2
37
1
8
9
11
7
5
33
32
4
14
12
13
6
22
23
21
15
16
24
28
27
30
31
29
38


10. Cover (커버)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Foot board (발판)	V57-1001	1	
1-1	Foot board for foot pedal (풋페달용 발판)	V57-1001-1	1	
2	Bolt (볼트)	V57-1002	5	
3	Middle cover (중간 커버)	V57-1003	1	
3-1	Middle cover for power outlet (파워 아울렛용 중간 커버)	V57-1003-1	1	
3-2	Middle cover for heater (히터용 중간 커버)	V57-1003-2	1	
4	Bolt (볼트)	V57-1004	4	
5	Front chain case cover, RH (앞쪽 체인 케이스 커버, 우측)	V57-1005	1	
6	Front chain case cover, LH (앞쪽 체인 케이스 커버, 좌측)	V57-1006	1	
7	Fixed plate for limit switch (리미트 스위치 고정판)	V57-1007	2	
8	Bolt (볼트)	V57-1008	42	
9	Spring washer (스프링 와셔)	V57-1009	46	
10	Knob bolt (노브 볼트)	V57-1010	2	
11	Rear chain case cover, RH (뒤쪽 체인 케이스 커버, 우측)	V57-1011	1	
12	Cap (마개)	V57-1012	2	
13	Rear chain case cover, LH (뒤쪽 체인 케이스 커버, 좌측)	V57-1013	1	
14	Side cover ass'y (사이드 커버 조합)	V57-1014	1	
15	Step (발판)	V57-1015	6	
16	Bolt (볼트)	V57-1016	6	
17	Upper engine room cover (위쪽 엔진룸 커버)	V57-1017	1	
18	Hinge (힌지)	V57-1018	2	
18-1	Support (받침대)	V57-1018-1	2	
19	Bolt (볼트)	V57-1019	12	
20	Gas-shock absorber (가스 쇼버)	V57-1020	1	

10. Cover (커버)


10
36
19
37
18
17
35
25
3-1
3-2
3
1-1
20
33
18-1
2
37
1
2
37
8
9
11
7
5
33
32
4
14
12
13
6
22
23
21
15
16
24
28
27
28
27
30
31
28
27
29
38


10. Cover (커버) (cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
21	Front cover (앞쪽 커버)	V57-1021	1	
22	Bolt (볼트)	V57-1022	14	
23	Washer (와셔)	V57-1023	20	
24	Rubber support (고무 받침대)	V57-1024	2	
25	Engine room cover ass'y (엔진룸 커버 조합)	V57-1025	1	
27	Drain bolt (퇴유 볼트)	V57-1027	6	
28	Bonded seal (본딩 씰)	V57-1028	6	
29	Deck plate (바닥판)	V57-1029	1	
30	Washer (와셔)	V57-1030	6	
31	Bolt (볼트)	V57-1031	6	
32	Bracket for horn (혼브라켓)	V57-1032	1	
33	Nut (너트)	V57-1033	3	
35	Bolt (볼트)	V57-1035	2	
36	Spring washer (스프링 와셔)	V57-1036	2	
37	Washer (와셔)	V57-1037	24	
38	Pin (잠금핀)	V57-1038	1	

10J. Cover for Joystick (조이스틱용 커버)




10J. Cover for Joystick (조이스틱용 커버)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Foot board (발판)	VJ57-1001	1	
1-1	Foot board for foot pedal (풋페달용 발판)	VJ57-1001-1	1	
2	Bolt (볼트)	VJ57-1002	5	
3	Middle cover (중간 커버)	VJ57-1003	1	
3-1	Middle cover for power outlet (파워 아울렛용 중간 커버)	VJ57-1003-1	1	
3-2	Middle cover for heater (히터용 중간 커버)	VJ57-1003-2	1	
4	Bolt (볼트)	VJ57-1004	4	
5	Front chain case cover, RH (앞쪽 체인 케이스 커버, 우측)	VJ57-1005	1	
6	Front chain case cover, LH (앞쪽 체인 케이스 커버, 좌측)	VJ57-1006	1	
7	Fixed plate for limit switch (리미트 스위치 고정판)	VJ57-1007	2	
8	Bolt (볼트)	VJ57-1008	42	
9	Spring washer (스프링 와셔)	VJ57-1009	46	
10	Knob bolt (노브 볼트)	VJ57-1010	2	
11	Rear chain case cover, RH (뒤쪽 체인 케이스 커버, 우측)	VJ57-1011	1	
12	Cap (마개)	VJ57-1012	2	
13	Rear chain case cover, LH (뒤쪽 체인 케이스 커버, 좌측)	VJ57-1013	1	
14	Side cover ass'y (사이드 커버 조합)	VJ57-1014	1	
15	Step (발판)	VJ57-1015	6	
16	Bolt (볼트)	VJ57-1016	6	
17	Upper engine room cover (위쪽 엔진룸 커버)	VJ57-1017	1	
18	Hinge (힌지)	VJ57-1018	2	
18-1	Support (받침대)	VJ57-1018-1	2	
19	Bolt (볼트)	VJ57-1019	12	
20	Gas-shock absorber (가스 쇼버)	VJ57-1020	1	

10J. Cover for Joystick (조이스틱용 커버)




10J. Cover for Joystick (조이스틱용 커버) (cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
21	Front cover (앞쪽 커버)	VJ57-1021	1	
22	Bolt (볼트)	VJ57-1022	14	
23	Washer (와셔)	VJ57-1023	20	
24	Rubber support (고무 받침대)	VJ57-1024	2	
25	Engine room cover ass'y (엔진룸 커버 조합)	VJ57-1025	1	
27	Drain bolt (퇴유 볼트)	VJ57-1027	6	
28	Bonded seal (본딩 씰)	VJ57-1028	6	
29	Deck plate (바닥판)	VJ57-1029	1	
30	Washer (와셔)	VJ57-1030	6	
31	Bolt (볼트)	VJ57-1031	6	
32	Bracket for horn (혼브라켓)	VJ57-1032	1	
33	Nut (너트)	VJ57-1033	3	
35	Bolt (볼트)	VJ57-1035	2	
36	Spring washer (스프링 와셔)	VJ57-1036	2	
37	Washer (와셔)	VJ57-1037	24	
38	Pin (잠금핀)	VJ57-1038	1	

11. Engine room cover (엔진룸 커버)




11. Engine room cover (엔진룸 커버)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Engine room cover (엔진 룸 커버)	V57-1101	1	
2	Auxiliary cover (보조 커버)	V57-1102	2	
3	Guide (가이드)	V57-1103	2	
4	Soundproof material (흡음제)	V57-1104	1	
5	Square head bolt (사각머리볼트)	V57-1105	8	
6	Washer (와셔)	V57-1106	8	
7	Spring washer (스프링 와셔)	V57-1107	8	
8	Nut (너트)	V57-1108	8	
9	Knob ass'y (손잡이 조합)	V57-1109	1	
10	Lock ass'y (잠금장치 조합)	V57-1110	1	
11	Bolt (볼트)	V57-1111	2	
12	Spring washer (스프링 와셔)	V57-1112	2	
13	Nut (너트)	V57-1113	2	
14	Vibroisolating rubber (방진고무)	V57-1114	2	
15	Spring washer (스프링 와셔)	V57-1115	2	
16	Nut (너트)	V57-1116	2	

12. Operator cabin, closed (안전탑 캐빈형)




12. Operator cab, Cabin type (안전탑 캐빈형)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Safey bar (안전바)	V57-1201	1	
2	Gas-shock absorber (가스 쇼버)	V57-1202	1	
3	Washer (와셔)	V57-1203	3	
4	Nut (너트)	V57-1204	2	
5	Fixed Bushing (고정 부시)	V57-1205	2	
6	Bolt (볼트)	V57-1206	2	
7	Rubber support for safety bar (안전바용 고무받침)	V57-1207	3	
8	Nut (너트)	V57-1208	3	
9	Cover (커버)	V57-1209	1	
9-1	Cover (커버)좌	V57-1209-01	1	
10	Bolt (볼트)	V57-1210	4	
11	Spring washer (스프링 와셔)	V57-1211	4	
12	Washer (와셔)	V57-1212	4	
13	Seat (운전석)	V57-1213	1	
14	Safety belt (안전 벨트)	V57-1214	1	
15	Washer (와셔)	V57-1215	4	
16	Nut (너트)	V57-1216	4	
17	Washer (와셔)	V57-1217	3	
18	Spring washer (스프링 와셔)	V57-1218	3	
19	Nut (너트)	V57-1219	3	
20	Instrument panel I (계기판 I)	V57-1220	1	
21	Bolt (볼트)	V57-1221	8	
22	Instrument panel II (계기판 II)	V57-1222	1	
23	Indicator for warning light (경고등 표시기)	V57-1223	1	
24	Case for warning light (경고등 케이스)	V57-1224	1	

12. Operator cabin, closed (안전탑 캐빈형)




12. Operator cab, Cabin type (안전탑 캐빈형) (cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
25-01	Bolt (볼트)	V57-1225-01	4	
26	Rear mirror (후사경)	V57-1226	2	
27	Rubber for operator cab (안전탑용 고무)	V57-1227	2	
28	Fixed Bushing (고정 부시)	V57-1228	2	
29	soundproof material (흡음제)	V57-1229	1	
30	Plastic nut (플라스틱 너트)	V57-1230	14	
31-1	Upper glass (위쪽 창)	V57-1231-01	1	
32	Molding rubber (몰딩 고무)	V57-1232	1	
33	Safeguard net (보호망)	V57-1233	1	
34	Molding rubber (몰딩 고무)	V57-1234	1	
35	Bolt (볼트)	V57-1235	8	
36	Rear glass (뒤쪽 창)	V57-1236	1	
37	Molding rubber (몰딩 고무)	V57-1237	1	
38	Front door ass'y (앞문 조합)	V57-1238	1	
39	Bolt (볼트)	V57-1239	4	
40	Spacer (간격판)	V57-1240	2	
41	Washer (와셔)	V57-1241	4	
42	Nut (너트)	V57-1242	4	
43	Locking ring (잠금 고리)	V57-1243	1	
44	Bolt (볼트)	V57-1244	2	
45	Side window ass'y RH (오른쪽 옆 창문 조합)	V57-1245	1	
45	Side window ass'y LH (왼쪽 옆 창문 조합)	V57-1245-1	1	
46	Molding rubber (몰딩 고무)	V57-1246	2	
47	Safeguard net RH (오른쪽 보호망)	V57-1247	1	
47-1	Safeguard net LH (왼쪽 보호망)	V57-1247-1	1	

12. Operator cabin, closed (안전탑 캐빈형)




12. Operator cab, Cabin type (안전탑 캐빈형) (cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
48	Bolt (볼트)	V57-1248	24	
48-1	Washer (와셔)	V57-1248-1	24	
49	Gas-shock absorber (가스 쇼버)	V57-1249	1	
50	Nut (너트)	V57-1250	2	
51	Stopper (스토퍼)	V57-1251	1	
52	Bolt (볼트)	V57-1252	2	
53	Nut (너트)	V57-1253	2	

13. Front door ass'y (안전탑 앞문)




13. Front door ass'y (안전탑 앞문)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Front door (앞문)	V57-1301	1	
2	Molding rubber for front door (앞문용 몰딩 고무)	V57-1302	1	
3	Glass (유리)	V57-1303	1	
4	Molding rubber for glass (앞문 유리용 몰딩 고무)	V57-1304	1	
5	Knob ass'y (손잡이 조합)	V57-1305	1	
6	Lock ass'y (잠금장치 조합)	V57-1306	1	
7	Nut (너트)	V57-1307	2	
8	Bolt (볼트)	V57-1308	2	
9	Windshield wiper ass'y (와이퍼 조합)	V57-1309	1	
10	Windshield wiper motor ass'y (와이퍼 모터 조합)	V57-1310	1	
11	Hinge (힌지)	V57-1311	2	

14. Opeartor cabin, closed and tire (안전탑 및 타이어)




14. Opeartor cab and tire (안전탑 및 타이어)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Operator cab ass'y (안전탑 조합)	V57-1401	1	
2	Washer (와셔)	V57-1402	2	
3	Bolt (볼트)	V57-1403	2	
4	Gas-shock absorber (가스 쇼버)	V57-1404	2	
5	Nut (너트)	V57-1405	4	
6	Washer (와셔)	V57-1406	2	
7	Bolt (볼트)	V57-1407	2	
8	Rubber (고무)	V57-1408	2	
9	Spacer (간격통)	V57-1409	2	
10	Vibroisolating rubber (방진 고무)	V57-1410	2	
11	Nut (너트)	V57-1411	2	
12	Soundproof material RH (우측 흡음제)	V57-1412	1	
13	Soundproof material LH (좌측 흡음제)	V57-1413	1	
14	Tire (타이어)	V57-1414	4	
15	Wheel (휠)	V57-1415	4	
16	Wheel nut (휠 너트)	V57-1416	24	

15. Steering levers (조향 장치)




15. Steering levers (조향 장치)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Steering levers, body (조향장치 본체)	V57-1501	1	
2	Washer (와셔)	V57-1502	4	
3	Bolt (볼트)	V57-1503	4	
4	Grease nipple (그리스 니쁠)	V57-1504	10	
5	Adjusting bolt (조정 볼트)	V57-1505	4	
6	Nut (너트)	V57-1506	4	
7	Bearing (베어링)	V57-1507	2	
8	Bolt (볼트)	V57-1508	4	
9	Washer (와셔)	V57-1509	4	
10	Nut (너트)	V57-1510	4	
11	Nut (너트)	V57-1511	2	
12	Absorber (쇼바)	V57-1512	2	
13	Bolt (볼트)	V57-1513	4	
14	Nut (너트)	V57-1514	4	
15	Spring washer (스프링 와셔)	V57-1515	4	
16	Nut (너트)	V57-1516	4	
17	Bolt (볼트)	V57-1517	4	
18	Rod end (로드 엔드)	V57-1518	4	
19	Coupling rod (연결 로드)	V57-1519	2	
21	Bearing (베어링)	V57-1521	4	
22	Washer (와셔)	V57-1522	2	
23	Cap nut (캡 너트)	V57-1523	2	
24	Bolt (볼트)	V57-1524	2	
25	Horn Bushing (혼 부시)	V57-1525	1	
26	Protective cover for Steering levers (조향핸들용 보호커버)	V57-1526	2	

15. Steering levers (조향 장치)




15. Steering levers (조향 장치) (cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
27	Rubber knob (고무 손잡이)	V57-1527	1	
28	A fixed shaft for foot pedal (풋페달용 고정축)	V57-1528	1	
29	Pedal for auxiliary hydraulics (보조유압용 작동발판)	V57-1529	1	
30	Spacer (간격통)	V57-1530	1	
31	Snap ring (스냅링)	V57-1531	2	
32	Accelerator pedal ass'y (조속페달조합, 풋타입)	V57-1532	1	
33	Bolt (볼트)	V57-1533	3	
34	Washer (와셔)	V57-1534	3	
35	Nut (너트)	V57-1535	3	

15J. Steering levers for Joystick (조이스틱용 조향 장치)




15J. Steering levers for Joystick (조이스틱용 조향 장치)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Steering levers, body (조향장치 본체)	VJ57-1401	1	
2	Bolt (볼트)	VJ57-1402	4	
3	Washer (와셔)	VJ57-1403	4	
4	Washer (와셔)	VJ57-1404	4	
5	Nut (너트)	VJ57-1405	4	
6	Bolt (볼트)	VJ57-1406	3	
7	Accelerator pedal ass'y (조속페달조합, 풋타입)	VJ57-1407	1	
8	Nut (너트)	VJ57-1408	3	
9	Steering levers assembly, LH (조향장치 좌측 핸들 본체)	VJ57-1409	1	
10	Steering levers assembly, RH (조향장치 우측 핸들 본체)	VJ57-1410	1	
11	Bolt (볼트)	VJ57-1411	8	
12	Handle LH (핸들 좌측)	VJ57-1412	1	
13	Block for handle LH (핸들 블록)	VJ57-1413	1	
13-1	Block for handle RH (핸들 블록)	VJ57-1413-1	1	
14	Handle RH (핸들 우측)	VJ57-1414	1	
15	Band (밴드)	VJ57-1415	4	
16	Washer (와셔)	VJ57-1416	8	
17	Nut (너트)	VJ57-1417	8	
18	Cover (커버)	VJ57-1418	2	

16. Cable line (케이블 라인)




16. Cable line (케이블 라인)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Accelerator cable ass'y (조속 케이블 조합)	V57-1601	1	
2	Bolt (볼트)	V57-1602	1	
3	Nut (너트)	V57-1603	1	
4	Accelerator lever ass'y (조속 레버 조합)	V57-1604	1	
5	Flat bolt (접시 볼트)	V57-1605	3	
6	Bracket for acceletor lever (조속 레버용 브라켓)	V57-1606	1	
7	Washer (와셔)	V57-1607	3	
8	Nut (너트)	V57-1608	3	
9	Rubber cover (고무 덮개)	V57-1609	1	
10	Bolt (볼트)	V57-1610	3	
11	Washer (와셔)	V57-1611	3	
12	Foot accelerator cable (풋 악셀 케이블)	V57-1612	1	
13	Bracket for foot accelerator (풋 악셀 케이블용 브라켓)	V57-1613	1	
14	Holder for foot accelerator (풋 악셀 케이블 잡이)	V57-1614	1	

16J. Cable line for Joystick (조이스틱용 케이블 라인) Hyundai




16J. Cable line for Joystick (조이스틱용 케이블 라인) Hyundai				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Accelerator cable ass'y (조속 케이블 조합)	V57-1601	1	
2	Bolt (볼트)	V57-1602	1	
3	Nut (너트)	V57-1603	1	
4	Accelerator lever ass'y (조속 레버 조합)	V57-1604	1	
5	Flat bolt (접시 볼트)	V57-1605	3	
6	Bracket for accelerator lever (조속 레버용 브라켓)	V57-1606	1	
7	Washer (와셔)	V57-1607	3	
8	Nut (너트)	V57-1608	3	
9	Rubber cover (고무 덮개)	V57-1609	1	
10	Bolt (볼트)	V57-1610	3	
11	Washer (와셔)	V57-1611	3	
12	Foot accelerator cable (풋 악셀 케이블)	V57-1612	1	
13	Bracket for foot accelerator (풋 악셀 케이블용 브라켓)	V57-1613	1	
14	Holder for foot accelerator (풋 악셀 케이블 잡이)	V57-1614	1	

16J. Cable line for Joystick (조이스틱용 케이블 라인) Kubota




16J. Cable line for Joystick (조이스틱용 케이블 라인) Kubota				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Accelerator cable ass'y (조속 케이블 조합)	V57-1601	1	
2	Bolt (볼트)	V57-1602	1	
3	Nut (너트)	V57-1603	1	
4	Accelerator lever ass'y (조속 레버 조합)	V57-1604	1	
5	Flat bolt (접시 볼트)	V57-1605	3	
6	Bracket for accelerator lever (조속 레버용 브라켓)	V57-1606-1	1	
7	Washer (와셔)	V57-1607	3	
8	Nut (너트)	V57-1608	3	
9	Rubber cover (고무 덮개)	V57-1609	1	
10	Bolt (볼트)	V57-1610	3	
11	Washer (와셔)	V57-1611	3	
12	Foot accelerator cable (풋 악셀 케이블)	V57-1612-1	1	
13	Bracket for foot accelerator (풋 악셀 케이블용 브라켓)	V57-1613-1	1	
14	Holder for foot accelerator (풋 악셀 케이블 잡이)	V57-1614-1	1	

17. Control valve (콘트롤 밸브)




17. Control valve (콘트롤 밸브)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Fixed plate for control valve (콘트롤 밸브 고정판) 비스모터용	V57-1701	1	
2	Bolt (볼트)	V57-1702	4	
3	Nut (너트)	V57-1703	4	
4	Cap screw (렌지 볼트)	V57-1704	4	
5	Nut (너트)	V57-1705	4	
6	Rod end (로드 엔드)	V57-1706	6	
7	Nut (너트)	V57-1707	6	
8	Coupling bolt	V57-1708	1	
9	Bolt (볼트)	V57-1709	3	
10	Nut (너트)	V57-1710	8	
11	Coupling box (연결함)	V57-1711	1	
12	Bracket (브라켓)	V57-1712	3	
13	Bolt (볼트)	V57-1713	3	
14	Coupling bolt	V57-1714	2	
15	Control valve (콘트롤 밸브)	V57-1715	1	

17J. Control valve, Joystick (조이스틱 콘트롤밸브 장치)




17J. Control valve, Joystick (조이스틱 콘트롤밸브 장치)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Coupling nipple (연결 니쁠)	VJ57-1701	1	
2	O-ring (오링)	VJ57-1702	1	
3	Distributing nipple (분배 니쁠)	VJ57-1703	1	
4	Hose (coupling nipple*main solenoid valve) (호스(연결닛쁠*메인쏠밸브))	VJ57-1704	1	
5	Hose (coupling nipple*main solenoid valve) (호스(연결닛쁠*메인쏠밸브))	VJ57-1705	1	
6	Nipple ST, main solenoid valve (메인쏠밸브 닛쁠 ST)	VJ57-1706	2	
6-1	Distributing nipple (분배 니쁠)	VJ57-1706-1	1	
7	O-ring (오링)	VJ57-1707	3	
8	Distributing nipple (분배 니쁠)	VJ57-1708	1	
9	Hose (distributing nipple ST*joystick (lift arm*bucket) P) (호스(분배니쁠 ST * 죠이스틱(붐*버켓) P)	VJ57-1709	1	
10	Nipple ST, joystick (죠이스틱 니쁠 ST)	VJ57-1710	6	
11	O-ring (오링)	VJ57-1711	6	
12	Hose (joystick 1*control valve 1) (호스(조이스틱 1*콘트롤밸브 1))	VJ57-1712	1	
13	Nipple ST, control valve (니쁠 ST (콘트롤밸브))	VJ57-1713	5	
14	Bonded seal (본디드씰)	VJ57-1714	6	
15	Hose (control vavle, bucket*joystick 2) (호스(콘트롤밸브 버켓*죠이스틱 2))	VJ57-1715	1	
16	Hose (control valve, lift arm*joystick 3) (호스(콘트롤밸브 붐*죠이스틱 3))	VJ57-1716	1	
17	Hose (control valve, bucket*joystick 4) (호스(콘트롤밸브 버켓*죠이스틱 4))	VJ57-1717	1	
18	Hose (joystick valve(lift arm*bucket) T*drain, tank) (호스(죠이스틱 밸브 (붐*버켓) T * 탱크 드레인))	VJ57-1718	1	
19	Nipple ST, drain tank (니쁠 ST (탱크 드레인))	VJ57-1719	2	
20	Hose (drain, tank*joystick valve, travel T) (호스(탱크 드레인*죠이스틱밸브(주행) T))	VJ57-1720	1	
21	Nipple, pump (C,D,E,F) (펌프 니쁠 (C,D,E,F))	VJ57-1721	4	
22	O-ring (오링)	VJ57-1722	4	

17J. Control valve, Joystick (조이스틱 콘트롤밸브 장치)




17J. Control valve, Joystick (조이스틱 콘트롤밸브 장치) (cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
23	Hose (pump C*joystick valve, travel C) (호스(펌프 C*죠이스틱밸브(주행 C))	VJ57-1723	1	
24	Hose (pump D*joystick valve, travel D) (호스(펌프 D*죠이스틱밸브(주행 D))	VJ57-1724	1	
25	Hose (pump E*joystick valve, travel E) (호스(펌프 E*죠이스틱밸브(주행 E))	VJ57-1725	1	
26	Hose (pump F*joystick valve, travel F) (호스(펌프 F*죠이스틱밸브(주행 F))	VJ57-1726	1	
27	Hose (joystick valve, travel 5*pressure switch) (호스(조이스틱밸브(주행 5) *압력스위치))	VJ57-1727	1	
28	Fixed plate for pressure switch (압력스위치 고정판)	VJ57-1728	1	
29	Nipple St, main solenoid valve (니쁠 ST 메인쏠밸브)	VJ57-1729	1	
30	O-ring (오링)	VJ57-1730	1	
31	Hose (main solenoid valve*drain, tank) (호스(메인쏠밸브* 탱크 드레인))	VJ57-1731	1	
32	Nipple EL, drain, tank (니쁠 EL 탱크드레인)	VJ57-1732	1	
33	Fixed plate for mai solenoid valve (메인쏠밸브 고정판)	VJ57-1733	1	
34	Bolt (볼트)	VJ57-1734	2	
35	Washer (와셔)	VJ57-1735	5	
36	Nut (너트)	VJ57-1736	5	
37	Bolt (볼트)	VJ57-1737	4	
38	Washer (와셔)	VJ57-1738	8	
39	Nut (너트)	VJ57-1739	8	
40	Coupling nipple ST, main solenoid valve (연결니쁠 ST 메인쏠밸브)	VJ57-1740	1	
41	Control valve (콘트롤밸브)	VJ57-1741	1	
42	Fixed plate for control valve (콘트롤밸브 고정판)	VJ57-1742	1	
43	Bolt (볼트)	VJ57-1743	3	
44	Bolt (볼트)	VJ57-1744	4	
45	Washer (와셔)	VJ57-1745	4	

18. Engine (엔진) Hyundai




18. Engine (엔진) Hyundai				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Fan (팬)	V57-1801	1	
2	Bolt (볼트)	V57-1802	4	
3	Fixed plate for engine (LH) (왼쪽 엔진 고정판)	V57-1803-1K	1	
4	Bolt (볼트)	V57-1804	7	
5	Washer (와셔)	V57-1805	7	
6	Fixed plate for engine (RH) (오른쪽 엔진 고정판)	V57-1806-1K	1	
7	Spacing plate (간격판)	V57-1807	1	
8	Socket (소켓)	V57-1808	1	
9	Center pin (센터 핀)	V57-1809	3	
10	Center pin (센터 핀)	V57-1810	6	
11	Coupling rubber (연결 고무)	V57-1811	1	
12	Cap screw (렌지 볼트)	V57-1812	3	
13	Bolt (볼트)	V57-1813	8	
14	Washer (와셔)	V57-1814	8	
15	Cap screw (렌지 볼트)	V57-1815	3	
16	Spacing plate for wheel (휠 간격판)	V57-1817-1K	1	
17	Fixed plate for pump (펌프 고정판)	V57-1817-2K	1	
18	Center bolt (센터 볼트)	V57-1818	2	
19	Bolt (볼트)	V57-1819	10	
20	Washer (와셔)	V57-1820	10	
21	Vibroisolating rubber (방진 고무)	V57-1823-1	4	
22	Nut (너트)	V57-1822	8	
23	Bolt (볼트)	V57-1824	8	
24	Washer (와셔)	V57-1825	8	
25	Nut (너트)	V57-1826	8	

18. Engine (엔진) Kubota




18-1. Engine (엔진) Kubota				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Fan (팬)	V57-1801-1	1	
2	Bolt (볼트)	V57-1802-1	4	
3	Fixed plate for engine (LH) (왼쪽 엔진 고정판)	V57-1803-1	1	
3-1	Additional plate (추가 고정판)	V57-1803-2	1	
4	Bolt (볼트)	V57-1804	7	
5	Washer (와셔)	V57-1805	7	
6	Fixed plate for engine (RH) (오른쪽 엔진 고정판)	V57-1806-1	1	
6-1	Additional plate (추가 고정판)	V57-1806-2	1	
7	Spacing plate (간격판)	V57-1807-1	1	
8	Socket (소켓)	V57-1808	1	
9	Center pin (센터 핀)	V57-1809	3	
10	Center pin (센터 핀)	V57-1810	6	
11	Coupling rubber (연결 고무)	V57-1811	1	
12	Cap screw (렌지 볼트)	V57-1812	3	
13	Bolt (볼트)	V57-1813	8	
14	Washer (와셔)	V57-1814	8	
15	Cap screw (렌지 볼트)	V57-1815	3	
16	Spacing plate for wheel (휠 간격판)	V57-1817-1	1	
17	Fixed plate for pump (펌프 고정판)	V57-1817-2	1	
18	Center bolt (센터 볼트)	V57-1818	2	
19	Bolt (볼트)	V57-1819	10	
20	Washer (와셔)	V57-1820	10	
21	Vibroisolating rubber (방진 고무)	V57-1823-1	4	
22	Nut (너트)	V57-1822	8	
23	Bolt (볼트)	V57-1824	8	

18. Engine (엔진) Kubota




18-1. Engine (엔진) Kubota (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
24	Washer (와셔)	V57-1825	8	
25	Nut (너트)	V57-1826	8	
26	Washer (와셔)	V57-1827	8	
27	Bolt (볼트)	V57-1828	8	

19. Pump (펌프)


29-1
23
31
30
27-2
27-3
28-1
24
25
23
26-1
31
24
31
35
33
32
34
A부분 상세도
17
2
3
4
14-1
1
15
16
1-1
22
13
12
9
20
19
14-1
18
17
21
A
15
5-1
8
7
6
36-1
47
46
45
44
49
19
11
10
48
43
42
41


19. Pump (펌프) (cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Pump ass'y (펌프 조합)	V57-1901	1	
1-1	Aux. pump (보조 펌프)	V57-1901-1	1	
2	Bolt (볼트)	V57-1902	2	
3	Spring washer (스프링 와셔)	V57-1903	2	
4	Washer (와셔)	V57-1904	2	
5-1	Fixed plate for pump (펌프 고정판)	V57-1905-1	1	
6	Bolt (볼트)	V57-1906	4	
7	Spring washer (스프링 와셔)	V57-1907	4	
8	Washer (와셔)	V57-1908	4	
9	Coupling plate (연결판)	V57-1909	1	
10	Bolt (볼트)	V57-1910	2	
11	Washer (와셔)	V57-1911	2	
12	Washer (와셔)	V57-1912	2	
13	Nut (너트)	V57-1913	2	
14-1	Neutral spring ass'y (중립 스프링 조합)	V57-1914-1	2	
15	Nut (너트)	V57-1915	2	
16	Washer (와셔)	V57-1916	2	
17	Bolt (볼트)	V57-1917	4	
18	Nut (너트)	V57-1918	2	
19	Spring washer (스프링 와셔)	V57-1919	6	
20	Nut (너트)	V57-1920	2	
21	Control rod LH (왼쪽 조정 로드)	V57-1921	1	
22	Control rod RH (오른쪽 조정 로드)	V57-1922	1	
23	Rod end L (로드 엔드 L)	V57-1923	2	
24	Nut L (너트 L)	V57-1924	2	

19. Pump (펌프)


29-1
23
31
30
27-2
27-3
28-1
24
25
23
26-1
31
24
31
35
33
32
34
A부분 상세도
17
2
3
4
1
14-1
15
16
1-1
22
13
12
9
20
19
14-1
18
17
21
A
15
5-1
8
7
6
36-1
47
46
45
44
49
19
11
10
48
43
42
41


19. Pump (펌프) (cont'd) (계속)				
25	Spacing washer (간격 와셔)	V57-1925	2	
26-1	Vibroisolating rubber (방진 고무)	V57-1926-1	2	
27-2	Steering rod (조향 로드)	V57-1927-2	2	
27-3	Steering rod (조향 로드)	V57-1927-3	2	
28-1	Bolt (볼트)	V57-1928-1	4	
29-1	Nut (너트)	V57-1929-1	4	
30	Spring washer (스프링 와셔)	V57-1930	2	
31	Nut (너트)	V57-1931	4	
32	Nut R (너트 R)	V57-1932	2	
33	Rod end R (로드 엔드 R)	V57-1933	2	
34	Bolt (볼트)	V57-1934	2	
35	Nut (너트)	V57-1935	2	
36-1	Bracket (브라켓)	V57-1936-1	1	
37	Bolt (볼트)	V57-1937	2	
38	Washer (와셔)	V57-1938	2	
39	Washer (와셔)	V57-1939	2	
40	Nut (너트)	V57-1940	2	
41	Bolt (볼트)	V57-1941	1	
42	Rubber support (고무 받침)	V57-1942	1	
43	Spacer (간격통)	V57-1943	1	
44	Vibroisolating rubber (방진 고무)	V57-1944	1	
45	Washer (와셔)	V57-1945	1	
46	Spring washer (스프링 와셔)	V57-1946	1	
47	Nut (너트)	V57-1947	1	
48	Bolt (볼트)	V57-1948	2	
49	Nut (너트)	V57-1949	2	

19J. Pump for Joystick (조이스틱용 펌프)




19J. Pump for Joystick (조이스틱용 펌프)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Pump assy (펌프)	VJ57-1901	1	
2	Aux. pump (보조 펌프)	VJ57-1902	1	
3	Bolt (볼트)	VJ57-1903	2	
4	Spring washer (스프링 와셔)	VJ57-1904	2	
5	Washer (와셔)	VJ57-1905	2	
6	Bolt (볼트)	VJ57-1906	2	
7	Spring washer (스프링 와셔)	VJ57-1907	6	
8	Washer (와셔)	VJ57-1908	6	
9	Coupling plate (연결판)	VJ57-1909	1	
10	Fixed plate for pump (펌프 고정판)	VJ57-1910	1	
11	Bolt (볼트)	VJ57-1911	4	
12	Bolt (볼트)	VJ57-1912	2	
13	Washer (와셔)	VJ57-1913	4	
14	Nut (너트)	VJ57-1914	2	
15	Bolt (볼트)	VJ57-1915	4	
16	Washer (와셔)	VJ57-1916	4	
17	Nut (너트)	VJ57-1917	4	
18	Bolt (볼트)	VJ57-1918	1	
19	Rubber support (고무 받침)	VJ57-1919	1	
20	Spacer (간격통)	VJ57-1920	1	
21	Vibroisolating rubber (방진 고무)	VJ57-1921	1	
22	Washer (와셔)	VJ57-1922	1	
23	Spring washer (스프링 와셔)	VJ57-1923	1	
24	Nut (너트)	VJ57-1924	1	

20. Netural spring ass'y (중립 스프링)




20. Netural spring ass'y (중립 스프링)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Rod end (로드 엔드)	V57-2001	2	
2	Adjusting bolt (조정 볼트)	V57-2002	1	
3	Lock nut (잠금 너트)	V57-2003	1	
4	Bolt (볼트)	V57-2004	1	
5-1	Fixed pin (고정 핀)	V57-2005-1	1	
6-1	Spring holder 1 (스프링 걸이 1)	V57-2006-1	1	
7	Case (케이스)	V57-2007	1	
8-1	Spring (스프링)	V57-2008-1	1	
9-1	Spring holder 2 (스프링 걸이 2)	V57-2009-1	1	
10	Snap ring (스냅 링)	V57-2010	1	
11-1	Coupling rod (연결 봉)	V57-2011-1	1	
12	Nut (너트)	V57-2012	2	
14	Neutral both ring Bushing (중립 양고리 부시)	V57-2014	1	
15	Neutral vibroisolating rubber (중립 방진 고무)	V57-2015	1	
16	Spacer (간격통)	V57-2016	1	

21. Radiator & Cooler (라디에이터 & 쿨러) Hyundai




21. Radiator & Cooler (라디에이터 & 쿨러) Hyundai				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Radiator (라디에이터)	V57-2101-1	1	
2	Radiator cap (라디에이터 캡)	V57-2102-1	1	
3	Fan cover (팬 커버)	V57-2103-1	1	
4	Bolt (볼트)	V57-2104	12	
5	Washer (와셔)	V57-2105	12	
6	Upper radiator hose (상단 라디에이터 호스)	V57-2106-1	1	
7	Hose band (호스 밴드)	V57-2107	4	
8	Lower radiator hose (하단 라디에이터 호스)	V57-2108-1	1	
9	Fixed plate for aux. water tank (보조 물 탱크용 고정판)	V57-2109-1	1	
10	Aux. water tank (보조 물 탱크)	V57-2110-01	1	
11	Water tank cap (보조 물 탱크 캡)	V57-2111-01	1	
12	Water tank hose (보조 물 탱크 호스)	V57-2112-01	1	
13	Coupling hose (연결 호스)	V57-2113	1	
14	Drain hose (퇴유 호스)	V57-2114	1	
15	Bolt (볼트)	V57-2115	5	
16	Band	V57-2115-1	1	
17	A fixed bracket RH (고정브라켓 오른쪽)	V57-2117-1	1	
18	Nut (너트)	V57-2115	6	
19	Vibroisolating rubber (방진 고무)	V57-2119	2	
20	A fixed bracket LH (고정브라켓 왼쪽)	V57-2120	1	
21	Washer (와셔)	V57-2118	6	
22	Bolt (볼트)	V57-2125	2	
23	Washer (와셔)	V57-2126	4	
24	Washer (와셔)	V57-2126-1	2	
25	Nut (너트)	V57-2128-1	2	

21. Radiator & Cooler (라디에이터 & 쿨러) Hyundai




21. Radiator & Cooler (라디에이터 & 쿨러) Hyundai (cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
26	Spring washer (스프링 와셔)	V57-2127	2	
27	Nut (너트)	V57-2128	2	
28	Guide for radiator (라디에이터 가이드)	V57-2135	1	

21-1. Radiator & Cooler (라디에이터 & 쿨러) Kubota




21-1. Radiator & Cooler (라디에이터 & 쿨러) Kubota				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Radiator (라디에이터)	V57-2101-1	1	
2	Radiator cap (라디에이터 캡)	V57-2102-1	1	
3	Fan cover (팬 커버)	V57-2103-1	1	
4	Bolt (볼트)	V57-2104	12	
5	Washer (와셔)	V57-2105	12	
6	Upper radiator hose (상단 라디에이터 호스)	V57-2106-2	1	
7	Hose band (호스 밴드)	V57-2107	4	
8	Lower radiator hose (하단 라디에이터 호스)	V57-2108-2	1	
9	Fixed plate for aux. water tank (보조 물 탱크용 고정판)	V57-2109-1	1	
10	Aux. water tank (보조 물 탱크)	V57-2110-01	1	
11	Water tank cap (보조 물 탱크 캡)	V57-2111-01	1	
12	Water tank hose (보조 물 탱크 호스)	V57-2112-01	1	
13	Coupling hose (연결 호스)	V57-2113	1	
14	Drain hose (퇴유 호스)	V57-2114	1	
15	Bolt (볼트)	V57-2115	5	
16	Band	V57-2115-1	1	
17	A fixed bracket RH (고정브라켓 오른쪽)	V57-2117-1	1	
18	Nut (너트)	V57-2115	6	
19	Vibroisolating rubber (방진 고무)	V57-2119	2	
20	A fixed bracket LH (고정브라켓 왼쪽)	V57-2120	1	
21	Washer (와셔)	V57-2118	6	
22	Bolt (볼트)	V57-2125	2	
23	Washer (와셔)	V57-2126	4	
24	Washer (와셔)	V57-2126-1	2	
25	Nut (너트)	V57-2128-1	2	

21-1. Radiator & Cooler (라디에이터 & 쿨러) Kubota




21-1. Radiator & Cooler (라디에이터 & 쿨러) Kubota (cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
26	Spring washer (스프링 와셔)	V57-2127	2	
27	Nut (너트)	V57-2128	2	
28	Guide for radiator (라디에이터 가이드)	V57-2135	1	

22. Muffler (소음기)




22. Muffler (소음기) Hyundai				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Coupling tube (연결관)	V57-2201	1	
2	Gasket (가스켓)	V57-2202	1	
3	Nut (너트)	V57-2203	3	
4	Gasket (가스켓)	V57-2204	1	
5	Muffler (소음기)	V57-2205	1	
6	Bolt (볼트)	V57-2206	3	
7	Nut (너트)	V57-2207	3	
8	Front fixed plate (앞쪽 고정판)	V57-2208	1	
9	Bolt (볼트)	V57-2209	4	
10	Washer (와셔)	V57-2210	4	
11	Nut (너트)	V57-2211	4	
12	Rear fixed plate (뒤쪽 고정판)	V57-2212	1	

22-1. Muffler (소음기) Kubota




22-1. Muffler (소음기) Kubota				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Coupling tube (연결관)	V57-2201-1	1	
5	Muffler (소음기)	V57-2205-1	1	
6	Bolt (볼트)	V57-2206	3	
8	Front fixed plate (앞쪽 고정판)	V57-2208-1	1	
9	Bolt (볼트)	V57-2209	4	
10	Washer (와셔)	V57-2210	7	
11	Nut (너트)	V57-2211	4	
12	Rear fixed plate (뒤쪽 고정판)	V57-2212-1	1	

23. Parts related to engine (엔진관련 부품)




23. Parts related to engine (엔진관련 부품)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Battery case (배터리 케이스)	V57-2301	1	
2	Bolt (볼트)	V57-2302	2	
3	Washer (와셔)	V57-2303	4	
4	Spring washer (스프링 와셔)	V57-2304	2	
5	Nut (너트)	V57-2305	2	
6	Fixed plate (고정판)	V57-2306	2	
7	Washer (와셔)	V57-2307	2	
8	Nut (너트)	V57-2308	2	
9	Spin-on filter holder (리턴 필터 잡이)	V57-2309	1	
10	Spin-on filter (리턴 필터)	V57-2310	1	
11	Fixed plate for spin-on filter (리턴 필터 고정판)	V57-2311	1	
12	Bolt (볼트)	V57-2312	2	
13	Washer (와셔)	V57-2313	2	
14	Nut (너트)	V57-2314	2	
15	Nipple (니쁠)	V57-2315	1	
16	Pressure gauge (압력 게이지)	V57-2316	1	
17	Fixed plate for relay (릴레이 고정판)	V57-2317	1	

24. Air cleaner (에어크리너)




24. Air cleaner (에어크리너) Hyundai				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Air cleaner case (에이크리너 케이스)	V57-2401	1	
1-1	Coupling nipple (연결 니쁠)	V57-2401-1	1	
1-2	Dust indicator (먼지 표시기)	V57-2401-2	1	
2	Filter element (에어크리너 필터)	V57-2402	1	
3	Thumb nut (나비 너트)	V57-2403	1	
4	Split plate (분리판)	V57-2404	1	
5	Bottom cap (하단 캡)	V57-2405	1	
6	Clamp (크램프)	V57-2406	1	
7	Bolt (볼트)	V57-2407	2	
8	Spring (스프링)	V57-2408	2	
9	Washer (와셔)	V57-2409	2	
10	Spring washer (스프링 와셔)	V57-2410	2	
11	Nut (너트)	V57-2411	2	
12	Bolt (볼트)	V57-2412	4	
13	Nut (너트)	V57-2413	4	
14	Band (밴드)	V57-2414	2	
15	Air cleaner hose (에어 크리너 호스)	V57-2415	1	
16	Hose holder (호스 잡이)	V57-2416	1	
17	Bolt (볼트)	V57-2417	1	
18	Nut (너트)	V57-2418	1	
19	Reducer (레듀샤)	V57-2419	1	
20	Coupling nipple (연결 니쁠)	V57-2420	1	
21	Drain hose (퇴유 호스)	V57-2421	1	
22	Cap (캡)	V57-2422	1	
23	Bonded seal (본딩씰)	V57-2423	1	

24. Air cleaner (에어크리너) Kubota




24-1. Air cleaner (에어크리너) Kubota				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Air cleaner case (에이크리너 케이스)	V57-2401-1	1	
1-1	Coupling nipple (연결 니쁠)	V57-2401-3	1	
1-2	Dust indicator (먼지 표시기)	V57-2401-4	1	
2	Inner filter element (내측 에어크리너 필터)	V57-2402-1	1	
2-1	Outer Filter element (외측 에어크리너 필터)	V57-2402-2	1	
5	Bottom cap (하단 캡)	V57-2405	1	
6	Clamp (크램프)	V57-2406	1	
7	Bolt (볼트)	V57-2407	2	
8	Spring (스프링)	V57-2408	2	
9	Washer (와셔)	V57-2409	2	
10	Spring washer (스프링 와셔)	V57-2410	2	
11	Nut (너트)	V57-2411	2	
12	Bolt (볼트)	V57-2412	4	
13	Nut (너트)	V57-2413	4	
14	Band (밴드)	V57-2414	2	
15	Air cleaner hose (에어 크리너 호스)	V57-2415-1	1	

25. Hydraulic tank and fuel tank (유압 및 연료 탱크)




25. Hydraulics and fuel tank (유압 및 연료 탱크)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Fixed plate for filter (필터 고정판)	V57-2501	1	
2	Suction filter for fuel (fuel filter) (셕션 필터, 경유)	V57-2502	1	
3	Coupling nipple (연결 니쁠)	V57-2503	1	
4	O-ring (오 링)	V57-2504	2	
5	Nipple for hose holder, suction (호스 잡이 니쁠, 흡입)	V57-2505	1	
6	Washer (와셔)	V57-2506	12	
7	Nut (너트)	V57-2507	12	
8	Fixed plate for filter (필터 고정판)	V57-2508	1	
9	Coupling nipple (연결 니쁠)	V57-2509	1	
10	Suction filter for hyd' oil (hyd' oil filter) (셕션 필터, 유압)	V57-2510	1	
11	Nut (너트)	V57-2511	2	
12	Washer (와셔)	V57-2512	2	
13	Dual filter ass'y (suction * spin-on) (복합필터조합 셕션*리턴)	V57-2513	1	
14	Fuel cap (연료 캡)	V57-2514	1	
15	Gasket (가스켓)	V57-2515	1	
16	Bolt (볼트)	V57-2516	5	
17	Hyd' oil level gauge (유량 게이지)	V57-2517	1	
18	Hyd' oil cap (유압 오일 캡)	V57-2518	1	

26. Dual hyd' oil filter (복합필터)




26. Dual hyd' oil filter (복합필터)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Case (케이스)	V57-2601	1	
2	O-ring (오 링)	V57-2602	1	
3	Filter (필터)	V57-2603	1	
4	Plate for filter holder (필터 잡이 판)	V57-2604	1	
5	Cap (캡)	V57-2605	1	
6	O-ring (오 링)	V57-2606	1	
7	Pressure gauge (압력 게이지)	V57-2607	1	

27. Fuel line (연료 라인)




27. Fuel line (연료 라인) Hyundai				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Input hose (입력 호스)	V57-2601	1	
2	Coupling hose (연결 호스)	V57-2602	1	
3	Drain hose (퇴유 호스)	V57-2603	1	
4	Band (밴드)	V57-2604	6	
5	Fuel filter ass'y (연료 필터 조합)	V57-2605	1	
6	Band (밴드)	V57-2606	2	

27-1. Fuel line (연료 라인) Kubota




27-1. Fuel line (연료 라인) Kubota				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Input hose (입력 호스)	V57-2601-1	1	
2	Coupling hose (연결 호스)	V57-2602-1	1	
3	Drain hose (퇴유 호스)	V57-2603-1	1	
4	Band (밴드)	V57-2604	6	
5	Fuel filter ass'y (연료 필터 조합)	V57-2605-1	1	
6	Band (밴드)	V57-2606	2	

28. Drive pump (구동 펌프) - Front




28. Drive pump (구동 펌프) - Front				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
2	Dowel pin	16028-404	2	
3	Crush ring	70360-526	1	
4	Retaining ring	16077-32	1	
5	Retaining ring	16078-18	2	
6	Cap screw	16136-612	6	
8	Plug assembly	32060-8	2	
9	Rotating kit assembly	70300-603	1	
10	Cover assembly plate	70360-528	1	
11	Washer	106013-038	6	
12	Cover assembly plate	70360-520	1	
14	Bearing cup	16321-122	1	
15	Gasket	70412-626	1	
16	Thrust race	74308-100	2	
17	Needle thrust bearing	74308-101	1	
18	Cap screw (top)	16136-622	2	
19	Cap screw (bottom)	16136-622	2	
20	Shaft seal	16253-18	1	
22	Relief port A valve	32060-WA	1	
23	Relief port B valve	32060-WA	1	
24	Housing assembly	70360-326	1	
25	Endcover assembly	70360-421	1	
26	Valve plate	70344-51	1	
27	Drive shaft	70442-228	1	
28	Swashplate assembly	70360-621	1	
41	Washer	16048-319	1	

28. Drive pump (구동 펌프) - Front




28. Drive pump (**구동 펌프**) - Front (Cont'd) (**계속**)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
44	Camplate insert	70300-604	1	
53	Plug assembly (bottom drain port)	16103-308	1	
55	Spring	17086-017	1	
56	Spring	17086-017	1	
59	O-ring	16015-52	2	
60	Shelf adhesive identification label	16334-001	1	
R1	Block piston	70402-644	1	
R2	Loading pin	70420-601	3	
R3	Keeper pin	70420-92	1	
R4	Pivot	74308-603	1	
R5	Piston assembly	70401-30	9	
R6	Spider	74308-604	1	
R7	Washer	16048-350	2	
R8	Spring	17139-2	1	
R9	Retaining ring	16077-22	1	

28. Drive pump (구동 펌프) - Rear




28. Drive pump (구동 펌프) - Rear				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
2	Dowel pin	16028-404	2	
3	Crush ring	70360-526	1	
4	Retaining ring	16077-32	1	
5	Retaining ring	16078-18	2	
6	Cap screw	16136-612	6	
8	Plug assembly	32060-8	2	
9	Rotating kit assembly	70300-603	1	
10	Cover assembly plate	70360-528	1	
11	Washer	106013-038	6	
12	Cover assembly plate	70360-520	1	
14	Bearing cup	16321-122	1	
15	Gasket	70412-626	1	
16	Thrust race	74308-100	2	
17	Needle thrust bearing	74308-101	1	
18	Cap screw (top)	16136-622	2	
19	Cap screw (bottom)	16136-622	2	
20	Shaft seal	16253-18	1	
22	Relief port A valve	32060-WA	1	
23	Relief port B valve	32060-WA	1	
24	Housing assembly	70360-326	1	
25	Endcover assembly	70360-421	1	
26	Valve plate	70344-51	1	
27	Drive shaft	70442-228	1	
28	Swashplate assembly	70360-621	1	
29	Charge pump assembly adapter	4998993-049	1	

28. Drive pump (구동 펌프) - Rear




28. Drive pump (구동 펌프) - Rear (Cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
31	Geroter assembly	203225-003	1	
39	Molded O-ring	72400-646	1	
40	Washer (top and bottom screw)	106013-038	4	
44	Camplate insert	70300-604	1	
46	Coupler (13 tooth)	5995693-001	1	
53	Plug assembly (bottom drain port)	16103-308	1	
54	Plug assembly (top drain port)	16103-308	1	
55	Spring	17086-017	1	
56	Spring	17086-017	1	
59	O-ring	16015-52	2	
60	Shelf adhesive identification label	16334-001	1	
65	Lock ring	16008-00	1	
A1	Front pump	70360-RMF-02	1	
A2	Rear pump	70360-RMK-02	1	
A3	Gear pump	25501-RSA	1	
A4	Coupler	70411-622	1	
A6	O-ring	16007-17	1	
A7	Cap screw	16032-814	2	
A8	Washer	16048-72	2	
A9	O-ring	16007-17	1	
A10	Cap screw	16032-822	2	
A11	Washer	16048-72	2	

28J. Drive pump for Joystick (조이스틱용 구동 펌프)




28J. Drive pump for Joystick (**조이스틱용 구동 펌프**)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Bearing flange	K1022809	1	
2	Drive shaft F	K1022810	1	
3	Roller bearing	K1022811	2	
4	Seeger V ring	K1022812	3	
5	Shaft seal ring	K1022813	1	
6	Retaining ring	K1022814	2	
7	Cradle	K1022815	2	
8	Slide ring	K1022816	2	
9	Bearing liner	K1022817	2	
10	Cradle bearing	K1022818	2	
11	Wire with coil	K1022819	4	
12	O ring	K1022820	2	
13	Screw M12	K1022821	8	
14	Rotary group	K1022822	2	
15	control plate R	K1022823	1	
16	Roller bearing	K1022824	2	
17	Pump housing	K1022825	1	
18	Positioning piston	K1022826	2	
19	Rod	K1022827	2	
20	Cover	K1022828	2	
21	Spring collar	K1022829	2	
22	Spacer bush	K1022830	2	
23	Pressure spring	K1022831	2	
24	Spacer collar	K1022832	2	
25	Retaining ring	K1022833	2	

28J. Drive pump for Joystick (조이스틱용 구동 펌프)




28J. Drive pump for Joystick (**조이스틱용 구동 펌프**) (Cont'd) (**계속**)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
26	Ring	K1022834	2	
27	O ring	K1022835	2	
28	O ring	K1022836	2	
29	Hexagon nut	K1022837	2	
30	Screw M6	K1022838	8	
31	Guide ring	K1022839	4	
32	Rod seal kit	K1022840	4	
33	Threaded pin	K1022841	4	
34	Seal lock nut	K1022842	4	
35	Control Hyd' kit	K1022843	2	
36	Control catridge	K1022844	1	
37	Main relief valve	K1022845	4	
38	Charge relief valve	K1022846	1	
39	Eccentric screw	K1022847	2	
40	Drive shaft R	K1022848	1	
41	Control plate L	K1022849	1	
42	Copuling	K1022850	1	
43	Bearing Flange R	K1022851	1	
44	Bearing Flange R	K1022852	1	
45	Coupling 13T	K1022853	1	
46	Shaft key	K1022854	1	
47	Snap ring	K1022855	1	
48	Wear plate	K1022857	1	
49	Wheel set	K1022858	1	
50	Cylinder pin	K1022859	1	

28J. Drive pump for Joystick (조이스틱용 구동 펌프)




28J. Drive pump for Joystick (**조이스틱용 구동 펌프**) (Cont'd) (**계속**)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
51	Housing	K1022860	1	
52	Inter plate	K1022861	1	
53	O ring	K1022862	1	
54	O ring	K1022863	1	
55	Screw	K1022864	4	
56	Gear pump kit	K1022865	1	
57	O ring	K1022867	1	

29. Gear pump (기어 펌프)




29. Gear pump (기어 펌프)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Back plate (백 플레이트)	V57-2901	1	
2	O-ring (오 링)	V57-2902	1	
3	Body (바디)	V57-2903	1	
4	Idlear gear ass'y (아이들러 기어 아세이)	V57-2904	1	
5	Drive gear ass'y (드라이브 기어 아세이)	V57-2905	1	
6	Wear Plate (웨어 플레이트)	V57-2906	1	
7	Seal (씰)	V57-2907	1	
8	Back up gasket (백업 가스켓)	V57-2908	1	
9	Plug (플러그)	V57-2909	1	
10	O-ring (오 링)	V57-2910	1	
11	Front plate (프론트 플레이트)	V57-2911	1	
12	Washer (와셔)	V57-2912	1	
13	Shaft seal (쉐프트 실)	V57-2913	1	
14	Optional retaining ring (옵셔널 리테이닝 링)	V57-2914	1	
15	Washer (와셔)	V57-2915	1	
16	Cap screw (캡 스크류)	V57-2916	1	

29J. Gear pump for Joystick, Danfoss (조이스틱용 기어 펌프, 단포스)




29J. Gear pump for Joystick, Danfoss (조이스틱용 기어 펌프, 단포스)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Seal ring (씰링)	VJ57-2901	1	
2	Wear plate (웨어 플레이트)	VJ57-2902	1	
3	Wear plate (웨어 플레이트)	VJ57-2903	1	
4	Seal ring (씰링)	VJ57-2904	1	
5	Load seal (로드 실)	VJ57-2905	1	
6	Pre-load ring (프리 로드 링)	VJ57-2906	1	
7	Seal ring (씰링)	VJ57-2907	1	
8	Wear plate (웨어 플레이트)	VJ57-2908	1	
9	Wear plate (웨어 플레이트)	VJ57-2909	1	
10	Seal ring (씰링)	VJ57-2910	1	
11	Load seal (로드 실)	VJ57-2911	1	
12	Pre-load ring (프리 로드 링)	VJ57-2912	1	
13	Shaft seal (쉐프트 실)	VJ57-2913	1	

30. Drive motor (구동 모터)




30. Drive motor (구동 모터)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	End cap	5986496-001	1	
2	Plug / O-ring sub assembly	9072-004	1	
3	Poppet	113538-001	1	
4	Spring	17024-024	1	
5	Shim	16048-500	1	
6	Sleeve dash pot	112126-001	2	
7	Poppet	8567-000	2	
8	Spring	230079-000	2	
9	Piston, shuttle	201494-002	1	
10	Plug / O-ring sub assembly	9266-006	1	
11	Seal	14559-015	4	
12	Plate, valve	5986477-001	1	
13	Geroler	5986480-000	1	
14	Ball	285020-060	2	
15	Plate, balance (outer)	5986478-001	1	
16	Plate, balance (inner)	203516-001	1	
17	O-ring	112530-135	1	
18	Ring, back-up	14649-001	1	
20	Drive	4992211-000	1	
21	Screw, 12PT	114154-000	9	
24	O-ring	250183-002	1	
25	Seal	112530-179	1	
26	Spring, belleville disc	203542-001	1	
27	Output shaft	5987386-001	1	
28	Sprocket housing	5987504-001	1	

30. Drive motor (구동 모터)




30. Drive motor (**구동 모터**) (Cont'd) (**계속**)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
29	Friction housing	5987506-001	1	
30	Brake flange	4994534-003	1	
31	Piston	5987508-001	1	
32	Stationary plate	5987531-001	6	
35	Friction pad assembly	5987570-001	6	
36	Belleville spring	5987512-001	1	
37	Quad ring seal	5987513-001	1	
38	O-ring	5987532-366	1	
39	O-ring	5987532-358	1	
40	O-ring	5987532-349	1	
41	O-ring	112530-265	1	
42	O-ring	112530-256	1	
43	Bearing	5987517-001	1	
44	Bearing	9103-026	1	
45	Flange head bolt	5987609-001	4	
46	Plug assembly	9072-003	2	
47	Retaining ring	14820-000	1	
48	Shaft face seal	9080-001	1	
49	Grease seal (optional)	5989247-001	1	

31. Control valve (콘트롤 밸브)




31. Control valve (콘트롤 밸브)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Plug kit (Inlet section)	V57-3101	1	
2	Load check valve	V57-3102	1	
3	Plug kit	V57-3103	1	
4	Direct operated relief valve	V57-3104	1	
5	Protected lever (working section)	V57-3105	1	
6	Spool return action	V57-3106	1	
7	Protected lever (working section)	V57-3107	1	
8	Spool return action	V57-3108	1	
9	Load check valve	V57-3109	1	
10	Protected lever (working section)	V57-3110	1	
11	3 positions detent in A	V57-3111	1	
12	Plug kit 1/2" G (Outlet section)	V57-3112	3	
13	Tie rod kit	V57-3113	3	

31J. Control valve for Joystick (조이스틱용 콘트롤 밸브)




31J. Control valve for Joystick (조이스틱용 콘트롤 밸브)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Ring	3ANe115350	1	
2	Ring	3ANE125025	1	
3	Boccola 12IM/SDM140	3BOC426230	1	
4	Cappellotto 81IM/SD8-SDM140	3CAP350770	6	
5	SDM141/3	3CO1913009	1	
6	Spool	3CU1340350	1	
7	Spool	3CU1310350	1	
8	Spool	3CU1310330	1	
9	Distanziale Comando 12IM/SDM140	3DIS232240	1	
10	Molla 12IM/SDM140	3MOL422500	1	
11	Molla Comando 8IM/S8	3MOL425291	2	
12	Vite 81IMF3/DSL8-M8	3VIT115480	2	
13	Screw M8	3VIT118730	1	
14	Plug	3XTAP732200	1	
15	O-ring	4GUA131518	7	
16	Vite Tcei UNI-5931	4VIT605016	20	
17	Vite Tcei UNI-5931	4VIT605030	4	
18	Main relief vavle VMP140 (XG-175)	X134211175	1	
19	Valvola C/SD8	XCAR408115	1	
20	VR10-90SH KIT	XKIT010200	3	
21	Boccola Cursore 8IMY/S8	3BOC426270	2	
22	Boccola Guidamolla	3BOC325181	2	
23	Piastarina FC5 Bocche SDM141	3SPE217053	1	

32. Hydraulic line of lift arm (주붐 유압 라인)




32. Hydraulic line of lift arm (**주붐 유압 라인**)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose nipple to control valve (호스 니쁠, 콘트롤 밸브)	V57-3201	2	
2	Bonded seal (본딩씰)	V57-3202	2	
3	Steel pipe (control valve*distributing nipple) (철 배관 (콘트롤 밸브*분배니쁠))	V57-3203	1	
4	Steel pipe (control valve*distributing nipple) (철 배관 (콘트롤 밸브*분배니쁠))	V57-3204	1	
5	Distributing nipple (분배 니쁠)	V57-3205	2	
6	Steel pipe (distributing nipple*Hose) (철배관 (분배니쁠*호스))	V57-3206	1	
7	Steel pipe (distributing nipple*Hose) (철배관 (분배니쁠*호스))	V57-3207	1	
8	Steel pipe (distributing nipple*Hose) (철배관 (분배니쁠*호스))	V57-3208	1	
9	Steel pipe (distributing nipple*Hose) (철배관 (분배니쁠*호스))	V57-3209	1	
10	Bolt (볼트)	V57-3210	2	
11	Clamp (크램프)	V57-3211	8	
12	Bolt (볼트)	V57-3212	2	
13	Nut (너트)	V57-3213	4	
14	Hose (Steel pipe*coupling nipple) (호스 (철배관*연결니쁠))	V57-3214	2	
15	Hose (Steel pipe*coupling nipple) (호스 (철배관*연결니쁠))	V57-3215	2	
16	Hose (coupling nipple*lift cylinder) (호스 (연결니쁠*붐실린더))	V57-3216	4	
17	Coupling nipple (연결 니쁠)	V57-3217	4	

32J. Hydraulic line of lift arm for Joystick (조이스틱용 주붐 유압 라인)




32J. Hydraulic line of lift arm for Joystick (조이스틱용 주붐 유압 라인)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose nipple to control valve (호스 니쁠, 콘트롤 밸브)	VJ57-3201	2	
2	Bonded seal (본딩씰)	VJ57-3202	2	
3	Steel pipe (coupling nipple*Hose) (철배관 (연결니쁠*호스))	VJ57-3203	1	
4	Steel pipe (coupling nipple*Hose) (철배관 (연결니쁠*호스))	VJ57-3204	1	
5	Hose (Steel pipe*Distributing nipple) (호스 (철배관*분배니쁠))	VJ57-3205	2	
6	Hose (Steel pipe*Distributing nipple (호스 (철배관*분배니쁠))	VJ57-3206	2	
7	Distributing nipple (분배 니쁠)	VJ57-3207	2	
8	Hose (distributing nipple* LH coupling nipple) (호스 (분배니쁠*좌측 연결니쁠))	VJ57-3208	2	
9	Coupling nipple (연결 니쁠)	VJ57-3209	4	
10	Hose (coupling nipple*lift cylinder) (호스 (연결니쁠*붐실린더))	VJ57-3210	2	
11	Hose (coupling nipple*lift cylinder) (호스 (연결니쁠*붐실린더))	VJ57-3211	2	
12	Clamp (크램프)	VJ57-3212	2	
13	Bolt (볼트)	VJ57-3213	2	
14	Nut (너트)	VJ57-3214	4	

33. Hydraulic line of bucket (버켓 유압 라인)




33. Hydraulic line of bucket (**버켓 유압 라인**)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose nipple to control valve (호스 니쁠, 콘트롤 밸브)	V57-3301	2	
2	Bonded seal (본딩씰)	V57-3302	2	
3	Steel pipe (control valve*distributing nipple) (철 배관 (콘트롤 밸브*분배니쁠))	V57-3303	1	
4	Steel pipe (control valve*distributing nipple) (철 배관 (콘트롤 밸브*분배니쁠))	V57-3304	1	
5	Clamp (크램프)	V57-3305	4	
6	Hose (Steel pipe*coupling nipple) (호스 (철배관*연결니쁠))	V57-3306	1	
7	Hose (Steel pipe*coupling nipple) (호스 (철배관*연결니쁠))	V57-3307	1	
8	Coupling nipple (연결 니쁠)	V57-3308	2	
9	Hose (Steel pipe*coupling nipple) (호스 (철배관*연결니쁠))	V57-3309	1	
10	Hose (Steel pipe*coupling nipple) (호스 (철배관*연결니쁠))	V57-3310	1	
11	Steel pipe (철 배관*니쁠 ST)	V57-3311	2	
12	Hose (steel pipe*steel pipe) (호스 (철배관*철배관))	V57-3312	1	
13	Hose (steel pipe*steel pipe) (호스 (철배관*철배관))	V57-3313	1	
14	Nipple ST * steel pipe (철배관 * 니쁠 ST)	V57-3314	1	
15	Nipple ST * steel pipe (철배관 * 니쁠 ST)	V57-3315	1	
16	Distributing nipple (분배 니쁠)	V57-3316	2	
17	Hose (steel pipe*tilt cylinder for curling up) (호스 (철배관*버켓실린더오므림))	V57-3317	2	
18	Hose (steel pipe*tilt cylinder for tilting forward) (호스 (철배관*버켓실린더펴짐))	V57-3318	2	
19	Clamp (크램프)	V57-3319	2	
20	Nipple ST *steel pipe (철배관* 니쁠 ST)	V57-3320	2	

33J. Hydraulic line of bucket for Joystick (조이스틱용 버켓 유압 라인)




33J. Hydraulic line of bucket for Joystick (조이스틱용 버켓 유압 라인)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose nipple to control valve (호스 니쁠, 콘트롤 밸브)	VJ57-3301	2	
2	Bonded seal (본딩씰)	VJ57-3302	2	
3	Steel pipe (coupling nipple*Hose) (철배관 (연결니쁠*호스))	VJ57-3303	1	
4	Steel pipe (coupling nipple*Hose) (철배관 (연결니쁠*호스))	VJ57-3304	1	
5	Clamp (크램프)	VJ57-3305	2	
6	Hose (coupling nipple*steel pipe) (호스 (연결니쁠*철배관))	VJ57-3306	1	
7	Hose (coupling nipple*steel pipe) (호스 (연결니쁠*철배관))	VJ57-3307	1	
8	Nipple ST for steel pipe (철배관 니쁠 ST)	VJ57-3308	6	
9	Hose (coupling nipple*coupling nipple) (호스 (연결니쁠*연결니쁠))	VJ57-3309	2	
10	Hose (coupling nipple*coupling nipple) (호스 (연결니쁠*연결니쁠))	VJ57-3310	2	
11	Hose (coupling nipple*coupling nipple) (호스 (연결니쁠*연결니쁠))	VJ57-3311	2	
12	Hose (coupling nipple*steel pipe) (호스 (연결니쁠*철배관))	VJ57-3312	2	
13	Steel pipe (철 배관)	VJ57-3313	1	
14	Steel pipe (철 배관)	VJ57-3314	1	
15	Nipple T for steel pipe (철배관 니쁠 T)	VJ57-3315	2	
16	Steel pipe (철 배관)	VJ57-3316	2	
17	Hose (steel pipe*tilt cylinder for curling up) (호스 (철배관*버켓실린더오므림))	VJ57-3317	2	
18	Hose (steel pipe*tilt cylinder for curling up) (호스 (철배관*버켓실린더펴짐))	VJ57-3318	2	
19	Nipple L for steel pipe (철배관 니쁠 L)	VJ57-3319	2	

34. Aux. hydraulic line (보조 유압 라인)




34. Aux. hydraulic line (보조 유압 라인)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose nipple ST to control valve (호스 니쁠 ST, 콘트롤 밸브)	V57-3401	2	
2	Bonded seal (본딩씰)	V57-3402	2	
3	Steel pipe (control valve*distributing nipple) (철 배관 (콘트롤 밸브*분배니쁠))	V57-3403	1	
4	Steel pipe (control valve*distributing nipple) (철 배관 (콘트롤 밸브*분배니쁠))	V57-3404	1	
5	Clamp (크램프)	V57-3405	4	
6	Hose (control valve*coupling nipple) (호스 (콘트롤 밸브*연결 니쁠))	V57-3406	1	
7	Hose (control valve*coupling nipple) (호스 (콘트롤 밸브*연결 니쁠))	V57-3407	1	
8	Hose nipple (호스 니쁠)	V57-3408	4	
9	Hose (coupling nipple*coupling nipple) (호스 (연결니쁠*연결 니쁠))	V57-3409	2	
10	Hose (coupling nipple*coupling nipple) (호스 (연결니쁠*연결 니쁠))	V57-3410	1	
11	Hose (coupling nipple*coupling nipple) (호스 (연결니쁠*연결 니쁠))	V57-3411	1	
12	Hose (steel pipe*quick coupling) (호스 (철배관*퀵 커플링))	V57-3412	1	
13	Hose (steel pipe*quick coupling) (호스 (철배관*퀵 커플링))	V57-3413	1	
14	Fixed plate (고정판)	V57-3414	1	
15	Washer (와셔)	V57-3415	3	
16	Bolt (볼트)	V57-3416	2	
17	Hose nipple ST (호스 니쁠 ST)	V57-3417	2	
18	Nipple L (니쁠 L)	V57-3418	2	
19	Quick coupling, input (퀵 커플링, 입력)	V57-3419	1	
20	Quick coupling, output (퀵 커플링, 출력)	V57-3420	1	
21	Cap, Quick coupling, input (퀵 커플링, 입력)- 커프링 캡	V57-3421	1	
22	Cap, Quick coupling, output (퀵 커플링, 출력)- 커프링 캡	V57-3422	1	

35. Main hydraulic line (메인 유압 라인)




35. Main hydraulic line (메인 유압 라인)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose nipple ST for suction filter (셕션 필터용 호스 니쁠 ST)	V57-3501	1	
2	Hose (tank*gear pump(input)) (호스 (탱크*기어 펌프,입력))	V57-3502	1	
3	Hose nipple ST for gear pump, input (호스 니쁠 EL, 기어 펌프 입력)	V57-3503	1	
3-1	O-ring (오 링)	V57-3503-1	1	
4	Hose nipple ST for gear pump, output (호스 니쁠 ST, 기어 펌프 출력)	V57-3504	1	
4-1	O-ring (오 링)	V57-3504-1	1	
5	Hose (gear pump, output*control valve, input) (호스 (기어 펌프,출력*콘트롤 밸브, 입력))	V57-3505	1	
6	Hose nipple ST for control valve (호스 니쁠 ST, 콘트롤 밸브)	V57-3506	1	
6-1	Bonded seal (본딩씰)	V57-3506-1	1	
7	Hose nipple ST for control valve (호스 니쁠 ST, 콘트롤 밸브)	V57-3507	1	
7-1	Bonded seal (본딩씰)	V57-3507-1	1	
8	Hose (control valve, output*oil cooler) (호스 (콘트롤 밸브, 출력*쿨러))	V57-3508	1	
9-1	Hose nipple ST for oil cooler, input (호스 니쁠 ST, 오일쿨러 입력))	V57-3509-1	1	
10-1	Hose nipple L for oil cooler, output (호스 니쁠 L, 오일쿨러 출력))	V57-3510-1	1	
11	Hose (oil cooler*spin-on filter, input) (호스 (오일 쿨러*리턴필터, 입력))	V57-3511	1	
12	Hose nipple ST for spin-on filter (호스 니쁠 ST, 리턴필터)	V57-3512	1	
13	Hose nipple L for spin-on filter (호스 니쁠 L, 리턴필터)	V57-3513	1	
14	Hose (spin-on filter*dual hyd' oil filter) (호스 (리턴 필터*복합 필터))	V57-3514	1	
15	Hose nipple ST for dual hyd' oil filter (호스 니쁠 ST, 복합 필터)	V57-3515	1	

35J. Main hydraulic line for Joystick (조이스틱용 메인 유압 라인)




35J. Main hydraulic line for Joystick (조이스틱용 메인 유압 라인)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose nipple ST for suction filter (셕션 필터용 호스 니쁠 ST)	VJ57-3501	1	
2	Hose (tank*gear pump(input)) (호스 (탱크*기어 펌프,입력))	VJ57-3502	1	
3	Hose nipple EL for gear pump, input (호스 니쁠 EL, 기어 펌프 입력)	VJ57-3503	1	
4	O-ring (오 링)	VJ57-3504		
5	Hose nipple ST for gear pump, output (호스 니쁠 EL, 기어 펌프 출력)	VJ57-3505	1	
6	O-ring (오 링)	VJ57-3506		
7	Hose (gear pump, output*control valve P) (호스 (기어 펌프,출력*콘트롤 밸브 P))	VJ57-3507	1	
8	Hose nipple ST for control valve (호스 니쁠 ST, 콘트롤 밸브)	VJ57-3508	2	
9	Bonded seal (본딩씰)	VJ57-3509	2	
10	Hose (control valve T*oil cooler,input) (호스 (콘트롤 밸브 T*쿨러 입력))	VJ57-3510	1	
11	Hose nipple L for oil cooler, input (호스 니쁠 L, 오일쿨러 입력))	VJ57-3511	2	
12	O-ring (오 링)	VJ57-3512	2	
13	Hose (oil cooler*dual filter, input) (호스 (오일 쿨러*복합필터, 입력))	VJ57-3513	1	
14	Hose nipple ST for dual hyd' oil filter (호스 니쁠 ST, 복합 필터)	VJ57-3514	1	
15	Hose nipple for dual hyd' oil filter (호스 니쁠, 복합필터)	VJ57-3515	1	
16	Hose (dual filter, output*charge pump, input) (호스 (복합필터,출력*충전펌프*입력))	VJ57-3516	1	
17	Hose nipple for charge pump (호스니쁠, 충전펌프)	VJ57-3517	1	
18	O-ring (오 링)	VJ57-3518	1	
19	O-ring (오 링)	VJ57-3519	2	
20	Hose nipple ST for charge pump, output (호스 니쁠 ST, 충전펌프 출력)	VJ57-3520	2	
21	Hose (charge pump, output*charge port G) (호스 (충전펌프 출력*충전포트 G))	VJ57-3521	1	
22	O-ring (오 링)	VJ57-3522	1	
23	Hose nipple ST for charge pump, output (호스 니쁠 ST, 충전펌프 출력)	VJ57-3523	1	
24	Hose (charge pump, output*spin-on filter, input) (호스 (충전펌프 출력*리턴필터, 입력))	VJ57-3524	1	

35J. Main hydraulic line for Joystick (조이스틱용 메인 유압 라인)




35J. Main hydraulic line for Joystick (조이스틱용 메인 유압 라인) (cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
25	Hose nipple L for spin-on filter (호스 니쁠 L, 리턴필터)	VJ57-3525	1	
26	Hose nipple ST for spin-on filter (호스 니쁠 ST, 리턴필터)	VJ57-3526	1	
27	Hose (spin on filter, output*hyd' oil tank) (호스 (리턴필터 출력*유압탱크)	VJ57-3527	1	
28	Hose nipple L for hyd' oil tank (호스 니쁠 L, 유압탱크)	VJ57-3528	1	

36. Hydraulic line of drive part (구동부 유압 라인)




36. Hydraulic line of drive part (구동부 유압 라인)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Coupling socket	V57-3601	1	
2	Hose nipple ST for dual hyd' oil filter (호스 니쁠 ST, 복합 필터)	V57-3602	1	
3	Hose (dual hyd' oil filter*charge pump, input) (호스 (복합필터*충전펌프 입력))	V57-3603	1	
4	Hose nipple ST for charge pump, input (충전 펌프 입력 호스 니쁠 ST)	V57-3604	1	
5	Hose nipple T for charge pump 1 (충전 펌프 1 호스 니쁠 T)	V57-3605	1	
6	Hose (charge pump 1*charge pump 2) (호스 (충전 펌프 1*충전 펌프 2))	V57-3606	1	
7	Hose nipple L for charge pump 2 (충전 펌프 2 호스 니쁠 L)	V57-3607	1	
8	Hose nipple ST for drain (퇴유, 호스니쁠 ST)	V57-3608	1	
9	Hose (pump, drain*tank) (호스 (펌프, 드레인*탱크))	V57-3609	1	
10	Hose nipple for tank (호스 니쁠, 탱크)	V57-3610	1	
11	Hose nipple 45 degree for drive pump (구동 펌프, 호스니쁠 45 도)	V57-3611	4	
12	Hose nipple ST for drive motor (구동 모터, 호스니쁠 ST)	V57-3612	4	
13	Hose (drive pump*drive motor) (호스 (구동 펌프*구동 모터))	V57-3613	1	
14	Hose (drive pump*drive motor) (호스 (구동 펌프*구동 모터))	V57-3614	1	
15	Hose (drive pump*drive motor) (호스 (구동 펌프*구동 모터))	V57-3615	1	
16	Hose (drive pump*drive motor) (호스 (구동 펌프*구동 모터))	V57-3616	1	
17	Hose nipple ST for drive motor (호스 니쁠 ST, 구동 모터)	V57-3617	2	
18	Hose nipple L for tank (탱크 호스 니쁠 L)	V57-3618	2	
19	Hose (drive motor, drain*tank) (호스 (구동 모터 퇴유*탱크))	V57-3619	1	
20	Hose (drive motor, drain*tank) (호스 (구동 모터 퇴유*탱크))	V57-3620	1	
21	O-ring (오 링)	V57-3621	8	
22	O-ring (오 링)	V57-3622	2	
23	O-ring (오 링)	V57-3623	4	

36J. Hydraulic line of drive part for Joystick (조이스틱용 구동부 유압 라인)




36J. Hydraulic line of drive part for Joystick (조이스틱용 구동부 유압 라인)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	O-ring (오 링)	VJ57-3601	4	
2	Hose nipple 45 degree for drive pump (구동 펌프, 호스니쁠 45 도)	VJ57-3602	2	
3	Hose (drive pump*drive motor) (호스 (구동 펌프*구동 모터))	VJ57-3603	1	
4	Hose nipple ST for drive motor (구동 모터, 호스니쁠 ST)	VJ57-3604	6	
5	O-ring (오 링)	VJ57-3605	6	
6	Hose (drive pump*drive motor) (호스 (구동 펌프*구동 모터))	VJ57-3606	1	
7	Hose (drive pump*drive motor) (호스 (구동 펌프*구동 모터))	VJ57-3607	1	
8	Hose (drive pump*drive motor) (호스 (구동 펌프*구동 모터))	VJ57-3608	1	
9	Hose nipple T (drive motor*oil cooler) (호스니쁠 T(구동 모터*오일쿨러))	VJ57-3609	1	
10	O-ring (오 링)	VJ57-3610	1	
11	Hose for drain, drive motor (구동모터용 퇴유 호스)	VJ57-3611	1	
12	Hose nipple ST for drive motor (구동 모터, 호스니쁠 ST)	VJ57-3612	1	
13	O-ring (오 링)	VJ57-3613	1	
14	Hose (drive motor, drain*oil cooler, input) (호스 (구동모터 드레인 * 오일쿨러 입))	VJ57-3614	1	
15	Hose nipple EL, oil cooler (호스니쁠 EL , 오일쿨러)	VJ57-3615	1	
16	Coupling nipple (연결 니쁠)	VJ57-3616	1	
17	O-ring (오 링)	VJ57-3617	1	

37. Hydralic line of hyd' parking brake (유압주차브레이크 유압라인)




37. Hydralic line of hyd' parking brake (유압주차브레이크 유압라인) (cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose (charge pump*solenoid valve) (호스 (충전 펌프*솔레노이드 밸브)	V57-3701	1	
2V	Hose nipple ST for solenoid valve (솔레노이드 밸브 호스 니쁠 ST)	V57-3702	2	
3V	Bonded seal (본딩씰)	V57-3703	4	
4	Hose (solenoid valve*tank) (호스 (솔레노이드 밸브*탱크)	V57-3704	1	
5	Hose nipple L for tank (탱크 호스 니쁠 L)	V57-3705	1	
6V	Hose nipple for solenoid valve (솔레노이드 밸브 호스 니쁠)	V57-3706	2	
7V	Hose (solenoid valve*distributing nipple) (호스 (솔레노이드 밸브*분배니쁠)	V57-3707	2	
8V	Distributing nipple 1 (분배닛블 1)	V57-3708	1	
9V	Hose (distributing nipple 1* LH motor relief, distributing nipple *RH motor booster) (호스(분배니쁠 1*좌측모터 릴리스,분배니쁠 2*좌측모터 부스트)	V57-3709	2	
10	Bolt (볼트)	V57-3710	2	
11V	Hose nipple, motor (모터 호스 니쁠)	V57-3711	4	
12V	Bonded seal (본딩씰)	V57-3712	4	
13V	Distributing nipple 2 (분배닛블 2)	V57-3713	2	
14V	Hose (distributing nipple 2*safety device cylinder) (호스(분배니쁠 2*안전장치실린더)	V57-3714	1	
15V	Hose nipple, cylinder (실린더 호스 니쁠)	V57-3715	1	
16V	Hose (distributing nipple 2*LH motor relief, distributing nipple 2*RH motor booster) (호스 (분배니쁠 2*우측모터 릴리스,분배니쁠 2*우측모터 부스트)	V57-3716	2	
17	Cylinder for brake (안전장치 실린더)	V57-3717	1	
18	Lock nut (잠금 너트)	V57-3718	1	
19	Coupling box S (연결함 S)	V57-3719	1	
20	Coupling box R (연결함 R)	V57-3720	1	
21	Fixed washer (고정 와셔)	V57-3721	1	
22	Spring (스프링)	V57-3722	1	

37. Hydralic line of hyd' parking brake (유압주차브레이크 유압라인)




37. Hydralic line of hyd' parking brake (유압주차브레이크 유압라인) (cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
23	Fixed washer (고정 와셔)	V57-3723	1	
24	Bolt (볼트)	V57-3724	2	
25	Lock nut (로크 너트)	V57-3725	2	
26	Air Silener (공기 소음기)	V57-3726	1	

37J. Hydralic line of hyd' parking brake for Joystick (조이스틱용 유압주차브레이크 유압라인)




37J. Hydralic line of hyd' parking brake for Joystick (조이스틱용 유압주차브레이크 유압라인)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hose (main solenoid valve*aux. hydraulics solenoid valve) (호스(메인쏠밸브*보조유압쏠밸브))	VJ57-3701	1	
2	Hose (main solenoid valve*4 way valve) (호스(메인쏠밸브*4WAY 밸브))	VJ57-3702	1	
3	Hose nipple ST, aux. hydraulics solenoid valve (A,B,T) (호스니쁠 ST,보조유압 쏠밸브 (A,B,T))	VJ57-3703	6	
4	Bonded seal (본딩씰)	VJ57-3704	6	
5	Hose nipple T, drain of tank, 4 way valve (호스니쁠 T ,탱크드레인, 4WAY 밸브)	VJ57-3705	1	
6	Hose (aux. hydraulics solenoid valve*4way valve) (호스(보조유압쏠밸브*4WAY 밸브))	VJ57-3706	1	
7	Hose nipple, 4 way valve (호스니쁠(4WAY 밸브))	VJ57-3707	2	
8	Bonded seal (본딩씰)	VJ57-3708	4	
9	Coupling nipple (연결 니쁠)	VJ57-3709	2	
10	Distributing nipple T, motor booster, release (분배니쁠 T ,모터 부스터,릴리즈)_	VJ57-3710	2	
11	Hose (distributing nipple T (ST)*LH motor booster) ((호스(분배니쁠 T (ST) * 좌측모터 부스트))	VJ57-3711	1	
12	Hose (distributing nipple T(EL)*RH motor booster) ((호스 (분배니쁠 T (EL) * 우측모터 부스트))	VJ57-3712	1	
13	Hose nipple ST, motor booster, release (호스니쁠 ST, 모터부스트,릴리즈)	VJ57-3713	4	
14	O-ring (오 링)	VJ57-3714	4	
15	Hose (distributing nipple T (ST)*LH motor release) ((호스(분배니쁠 T (ST) *좌측모터 릴리즈))	VJ57-3715	1	
16	Hose (distributing nipple T(EL)*RH motor release) ((호스 (분배니쁠 T (EL) * 우측모터 릴리즈))	VJ57-3716	1	
17	Hose (control valve*main solenoid valve A) (호스(콘트롤밸브*메인쏠밸브 A))	VJ57-3717	1	
18	Hose (control valve*main solenoid valve B) 호스(콘트롤밸브*메인쏠밸브 B)	VJ57-3718	1	
19	Hose (main solenoid valve T*drain, tank) (호스(메인쏠밸브 T* 탱크 드레인))	VJ57-3719	1	
20	Hose nipple ST (호스니쁠 ST)	VJ57-3720	1	
21	A fixed plate for aux. hydraulics solenoid valve (보조유압쏠밸브 고정판)	VJ57-3721	1	

37J. Hydralic line of hyd' parking brake for Joystick (조이스틱용 유압주차브레이크 유압라인)




37J. Hydralic line of hyd' parking brake for Joystick (조이스틱용 유압주차브레이크 유압라인) (cont'd) (계속)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
22	Bolt (볼트)	VJ57-3722	2	
23	Nut (너트)	VJ57-3723	2	
24	Bolt (볼트)	VJ57-3724	2	
25	Washer (와셔)	VJ57-3725	2	
26	Nut (너트)	VJ57-3726	2	
27	Bolt (볼트)	VJ57-3727	2	
28	Nut (너트)	VJ57-3728	2	

39. Instrument panel (계기판)




39. Instrument panel - For cabin type (계기판 - 캐빈형)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Hour meter (시간계)	V57-3901	1	
2	Water temperature gauge (수온계)	V57-3902	1	
3	Fuel gauge (연료계)	V57-3903	1	
4	Ignition switch (점화 스위치)	V57-3904	1	
5	Light fuse & panel fuse (라이트 퓨즈 & 계기판 퓨즈)	V57-3905	1	
6	Light switch (라이트 스위치)	V57-3906	1	
7	Panel switch (계기판 스위치)	V57-3907	1	
8-1	Fuel level warning light (연료 수위 경고등)	V57-3908	1	
9-1	Hydraulic filter warning light (유압 필터 경고등)	V57-3909	1	
10-1	Preheating light (예열등)	V57-3910	1	
11-1	Charging warning light (충전 경고등)	V57-3911	1	
12-1	Parking warning light (주차 경고등)	V57-3912	1	
13-1	Air cleaner warning light (에어크리너 경고등)	V57-3913	1	
14-1	Fuel filter warning light (연료 필터 경고등)	V57-3914	1	
15-1	Engine oil warning light (엔진 오일 경고등)	V57-3915	1	
16	Light (라이트)	V57-3916	3	
17	Limit switch for safety bar (안전바 리미트 스위치)	V57-3917-1	1	
18	Wiring harness for operator's cab (안전탑 배선 조합)	V57-3918	1	
19	Motor ass'y for window brush (윈도우 브러쉬용 모터)	V57-3919	2	
20	Direction indicator light LH (방향지시등 표시등 좌)	V57-3920	1	
21	Direction indicator light RH (방향지시등 표시등 우)	V57-3921	1	

40. Electrical system (전기 장치)




40. Electrical system (전기 장치)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Preheating relay (예열 릴레이)	V57-4001	1	
2	Preheating control box (예열 조정기)	V57-4002	1	
3	Alternator (알터네이터)	V57-4003	1	
4	Starter (시동 모터)	V57-4004	1	
5	Stop solenoid valve (정지 솔레노이드 밸브)	V57-4005	1	
6	Solenoid valve (솔레노이드 밸브)	V57-4006	1	
7	Relay (릴레이)	V57-4007	1	
8	Fuel sensor (연료 센서)	V57-4008	1	
9	Water temperature sensor (수온 센서)	V57-4009	1	
10	Oil pressure sensor (오일 압력 센서)	V57-4010	1	
11	Preheating plug (예열 플러그)	V57-4011	4	
12	Relay (릴레이)	V57-4012	1	
13	Battery (밧데리)	V57-4013	1	
14	Battery - line (밧데리 -선)	V57-4014	1	
15	Battery + line (밧데리 +선)	V57-4015	1	
16	Coupling line (battery*disconneting switch) (연결선 (밧데리*전원차단기))	V57-4016	1	
17	Coupling line (frame*engine) (연결선 (프레임*엔진))	V57-4017	1	
18	Coupling line (frame*operator's cab) (연결선 (프레임*안전탑))	V57-4018	1	
19	Disconnecting switch (전원 차단기)	V57-4019	1	
20	Fuse box (퓨즈 박스)	V57-4020	1	
21	Main wiring harness (메인 배선 조합)	V57-4021	1	

42. Electrical parts II (전장품 II)



42. Electrical parts II (전장품 II)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Front horn switch ass'y (혼 스위치 조합)	V57-4201	1	
2	Front horn (혼)	V57-4202	1	
3	Back up alarm (백업 알람)	V57-4203	1	
4	Limit switch for back up alarm (백업 알람용 리미트 스위치)	V57-4204	1	
5	Relay (릴레이)	V57-4205	2	
6	Power outlet (cigarette jack) (파워아울렛 (시거잭))	V57-4206	1	
7	Relay (릴레이)	V57-4207	1	
8	Direction indicator ass'y, rear (뒤쪽 방향 지시등 조합)	V57-4208	1	
9	Direction indicator ass'y, front (앞쪽 방향 지시등 조합)	V57-4209	2	
10	Wiring harness for front horn, backup alarm and direction indicator (프론트 혼, 백업알람 및 방향지시등 배선조합)	V57-4210	2	
11	Wiring harness for micro switch (마이크로 스위치 배선)	V57-4211	1	

43. Heater (히터)


2
9
B 부분 상세도
8
2
C 부분 상세도
7
4
3
C
A
13
12
11
10
2
1
15
11
14
A 부분 상세도
5
6
D 부분 상세도

43. Heater (히터)				
No.	Name	Part No.	Quantity	Remarks
1	Heater ass'y (히터 조합)	570-4301R	1	
1-1	Heater motor (히터 모터)	570-4301R-1	1	
2	Band (밴드)	570-4302R	4	
3	Upper hose (상단 호스)	570-4303R	1	
4	Lower hose (하단 호스)	570-4304R	1	
5	Fixed plate for hose (호스 고정판)	570-4305R	1	
6	Vibroisolating rubber (방진고무)	570-4306R	2	
7	Fixed plate for hose (호스 고정판)	570-4307R	1	
8	Coupling nipple to engine (엔진 연결 니쁠)	570-4308R	1	
9	Coupling nipple to engine (엔진 연결 니쁠)	570-4309R	1	
10	A fixed plate for heater (히터 고정판)	570-4310R	1	
11	Washer (와셔)	570-4311R	6	
12	Spring washer (스프링와셔)	570-4312R	2	
13	Nut (너트)	570-4313R	2	
14	Bolt (볼트)	570-4314R	2	
15	Nut (너트)	570-4315R	2	

INDEX

2. Hub Ass'y (차축 부) ---------- 1
3. Motor shaft (모터 축) ---------- 3
4. Lift arm (주붐) ---------- 4
5. Quick tach pad (퀵 태치 패드) ---------- 9
6. Bucket (버켓) ---------- 11
7. Lift cylinder (주붐 실린더) ---------- 13
8. Tilt cylinder (버켓 실린더) ---------- 15
9. Side cover (사이드 커버) ---------- 17
10. Cover (커버) ---------- 19
10J. Cover for Joystick (조이스틱용 커버) ---------- 23
11. Engine room cover (엔진룸 커버) ---------- 27
12. Operator cabin, Closed (안전탑 캐빈형) ---------- 29
13. Front door ass'y (안전탑 앞문) ---------- 35
14. Opeartor cabin, closed and tire (안전탑 및 타이어) ---------- 37
15. Steering levers (조향 장치) ---------- 39
15J. Steering levers for Joystick (조이스틱용 조향 장치) ---------- 43
16. Cable line (케이블 라인) ---------- 45
16J. Cable line for Joystick (조이스틱용 케이블 라인) Hyundai, Kubota - 47
17. Control valve (콘트롤 밸브) ---------- 51
17J. Control valve, Joystick (조이스틱 콘트롤밸브 장치) ---------- 53
18. Engine (엔진) Hyundai, Kubota ---------- 57
19. Pump (펌프) ---------- 63
19J. Pump for Joystick (조이스틱용 펌프) ---------- 67
20. Neutral spring ass'y (중립 스프링) ---------- 69
21. Radiator & Cooler (라디에이터 & 쿨러) Hyundai, Kubota -------- 71
22. Muffler (소음기) Hyundai, Kubota ---------- 79

23. Parts related to engine (엔진관련 부품) ---------- 83
24. Air cleaner (에어크리너) Hyundai, Kubota ---------- 85
25. Hydraulics and fuel tank (유압 및 연료 탱크) ---------- 89
26. Dual hyd' oil filter (복합필터) ---------- 91
27. Fuel line (연료 라인) Hyundai, Kubota ---------- 93
28. Drive pump (구동 펌프) ---------- 97
28J. Drive pump for Joystick (조이스틱용 구동 펌프) ---------- 105
29. Gear pump (기어 펌프) ---------- 111
29J. Gear pump for Joystick, Danfoss (조이스틱용 기어 펌프, 단포스) -- 113
30. Drive motor (구동 모터) ---------- 115
31. Control valve (콘트롤 밸브) ---------- 119
31J. Control valve for Joystick (조이스틱용 콘트롤 밸브) ---------- 121
32. Hydraulic line of lift arm (주붐 유압 라인) ---------- 123
32J. Hydraulic line of lift arm for Joystick (조이스틱용 주붐 유압 라인) -- 125
33. Hydraulic line of bucket (버켓 유압 라인) ---------- 127
33J. Hydraulic line of bucket for Joystick (조이스틱용 버켓 유압 라인) -- 129
34. Aux. hydraulic line (보조 유압 라인) ---------- 131
35. Main hydraulic line (메인 유압 라인) ---------- 133
35J. Main hydraulic line for Joystick (조이스틱용 메인 유압 라인) ------- 135
36. Hydraulic line of drive part (구동부 유압 라인) ---------- 139
36J. Hydraulic line of drive part for Joystick (조이스틱용 구동부 유압 라인) – 141
37. Hydralic line of hyd' parking brake (유압주차브레이크 유압라인) –----- 143
37J. Hydralic line of hyd' parking brake for Joystick (조이스틱용 유압주차브레이크 유압라인) – 147
39. Instrument panel (계기판) ---------- 151
40. Electrical system (전기 장치) ---------- 153
42. Electrical parts II (전장품 II) ---------- 155
43. Heater (히터) ---------- 157